
SIEMENS



PRONTO IRC
PRFB-A, PRFB-V
Régulateurs communicants
pour ventiloconvecteurs
Manuel technique

Table des matières

A pro	pos de ce manuel	3
1	Introduction	4
2	Fonctionnement	5
- 2.1	Entrées / Sorties	
2.1.1	Vue d'ensemble	
2.1.2	Signaux d'entrée	
2.1.3	Signaux de sortie	
2.1.4	Commandes de vannes supplémentaires raccordées en parallèles	
2.2	Calcul des consignes	7
2.2.1	Régimes de fonctionnement	7
2.2.2	Correction de la consigne	9
2.2.4	Compensation d'été et d'hiver	10
2.2.3	Consignes effectives	10
2.3	Diagrammes des séquences Modes de fonctionnement	11
2.3.1	Installations à quatre tubes	11
2.3.2	Installations à deux tubes avec inversion d'action	12
2.3.3	Installations à deux tubes et batterie chaude électrique progressive	13
2.3.4	Installations à deux tubes avec batterie chaude électrique commandée en tout ou rien	13
2.3.5	Machine frigorifique commandée en tout ou rien et batterie chaude électrique ou vanne de chauffage progressives	14
2.3.6	Installation avec batterie chaude électrique progressive	
2.3.7	Commandes tout ou rien	15
2.3.8	Systèmes réglés sur l'air	16
2.3.9	Régulation de plafonds chauffants et rafraîchissants	17
2.4	Fonctions du relais Y3 (PRFB-A et PRFB-V)	19
2.5	Fonctions des relais Y4 Y6 (PRFB-V uniquement)	21
2.6	Circuit maître-esclave	24
2.7	Fonction de dégommage de vanne	24
3	Communication	25
3.1	Systèmes de régulation, d'automatisme et de gestion	
3.2	Modes de transmission	27
3.3	Fonctions de régulateur commandées par la centrale	
3.3.1	Régimes de fonctionnement	
3.3.2	Signaux de demande d'énergie	
3.3.3	Ecart de réglage	
3.4	Utilisation comme module E/S universel	31

4	Installation	33
4.1	Construction et montage	33
4.2	Installation électrique	34
4.3	Schémas de raccordement	36
4.4	Alimentation commune de plusieurs régulateurs	40
4.5	Puissance du transformateur	41
4.6	Etude de compatibilité électromagnétique (CEM)	41
4.7	Choix et pose des câbles	41
4.7.1	Câbles d'alimentation primaire AC 230 V	41
4.7.2	Câbles d'alimentation secondaire AC 24 V	42
4.7.3	Câbles de signaux	42
5	Mise en service	44
5.1	Généralités	44
5.2	Initialisation	45
5.3	Paramétrage	47
5.4	Test des équipements	47
5.5	Listes des commandes	48
5.5.1	Données de régulation (CMD 1 20)	48
5.5.2	Données de forçage (CMD 24/124 29/129)	49
5.5.3	Paramètres de régulation	51
5.5.4	Données de communication groupée	55
5.5.5	Adresse et mode (Initialisation, CMD 91/90)	55
6	Caractéristiques techniques	56
7.	Appareils périphériques	57
7.1	Amplificateur de séquence UA1T	57
7.2	Amplificateur de séquence UA2T	58
7.3	Vue d'ensemble des appareils périphériques	50

Les composants et systèmes décrits dans ce manuel sont destinés à la régulation et à la commande d'installations de chauffage, de ventilation et climatisation.

Pour les applications n'entrant pas dans ce cadre, une autorisation écrite de Landis & Staefa est obligatoire.

A propos de ce manuel

Contenu

Ce manuel décrit l'étude, l'installation et la mise en service des régulateurs pour ventiloconvecteurs PRFB-A et PRFB-V.

Des exemples d'application figurant dans la brochure P20-07/A constituent un support d'étude.

Pour de plus amples informations sur le système de régulation PRONTO IRC ou les appareils d'ambiance périphériques, veuillez consulter les documentations :

P20-07/A Exemples d'application pour PRFB-A et PRFB-V		
P20-09	Manuel technique WSE10	
P6 Manuel d'utilisateur du terminal de service ZS1		

ainsi que les fiches des périphériques (cf. vue d'ensemble Chapitre 7.3, page 59)

Personnel concerné

Ce manuel s'adresse aux ingénieurs d'étude, installateurs, techniciens de maintenance et spécialistes en chauffage, ventilation, climatisation et technique de régulation.

Validité

La validité de ce manuel est déterminée par la date et le numéro d'édition indiqués en dernière page. Veuillez vous référer à ces indications si vous avez des questions à soumettre à nos bureaux techniques.

Conventions de présentation

- Les réponses dans le dialogue de communication sont reproduites entre 'guillemets simples'.
- Les termes de fonctionnement de l'appareil sont reproduits entre "guillemets doubles".

Exemple: Par "Initialisation" on entend...

Annotations

Deux types d'annotations sont employés dans ce manuel afin de faire ressortir les points particulièrement importants :

Nota

pour les informations devant être mises en valeur en raison de leur utilité ou de leur importance.

Attention:

pour les informations dont le non-respect peut entraîner des endommagements ou de graves perturbations de fonctionnement.

1 Introduction

Le PRFB-A et le PRFB-V sont des régulateurs terminaux communicants ¹⁾ pour les installations équipées de ventiloconvecteurs.

Ces régulateurs sont commandés et surveillés via la communication de bus. Un microprocesseur intégré dans le régulateur est chargé du traitement des signaux de bus et des signaux d'entrée pour les algorithmes de régulation et de commande.

Les régulateurs conviennent pour un grand nombre d'applications de ventiloconvecteurs. Ils peuvent être utilisés également pour les plafonds chauffants/rafraîchissants ou comme module E/S. Les deux types de régulateurs se distinguent par leurs sorties.

PRFB-A

2 sorties Y1 et Y2 configurables: progressive (TRM)²⁾ ou tout ou rien.

Pour la régulation progressive de vannes thermiques STE7.. , de servomoteurs de registres³⁾ 3 points ou la commande de contacteurs.

1 relais integré (Y3) pour diverses applications, telles que l'éclairage ou la commande d'un ventilateur à une vitesse

PRFB-V

sorties Y1 ... Y3 identiques au PRFB-A

3 relais integrés Y4, Y5 et Y6 pour la commande de ventilateurs à plusieurs vitesses

- de la gamme IRC (Integrated Room Control) = Intégration de la Régulation par la Communication
- 2) TRM: Tout ou rien modulé (AC 24 V)
- 3) Servomoteurs de registres 3 points Landis & Staefa ou produits compatibles AC 24 V temps de positionnement maxi: 7 minutes




Caractéristiques

- Utilisation dans des installations à ventiloconvecteurs à deux tubes, à deux tubes avec inversion d'action et à quatre tubes et installations à plafonds chauffants / rafraîchissants,
- Application comme régulateur autonome ou intégré dans les systèmes : KLIMO/MULTIREG, INTEGRAL AS1000, MS1000, TS1500 ou MS2000,
- Compatible avec l'ensemble des régulateurs PRONTO IRC, communication via bus,
- Sorties à relais pour la commande de ventilateurs, d'éclairage, de batteries chaudes, d'inversion d'action des plafonds chauffants / rafraîchissants, etc.
- Signal de commande pour circuits maître-esclave,
- Fonction de dégommage de vanne,
- Raccordement de divers appareils d'ambiance au choix,
- Raccordement direct de l'appareil de service ZS1 et prise pour un bus de service vers l'appareil de service,
- Utilisation comme module E/S universel.

2 Fonctionnement

2.1 Entrées / Sorties

2.1.1 Vue d'ensemble



2.1.2 Signaux d'entrée

T1	Sonde de température	Toutes les sondes T1 de Landis & Staefa sont compatibles
CTRL/STBY	Présence	Changement de régime par le biais de l'appareil d'ambiance PBB, de la télécommande à infrarouge PBIT, PBIR ou de la sonde de détection de présence FR-A
Δw	Correction de consigne	Décalage de la consigne de température avec les appareils d'ambiance PB ou BSG-U1
PB	Bus de service	Pour le raccordement de l'appareil de service ZS1 à l'appareils d'ambiance PB
EHO	Entrée de ver- rouillage d'énergie	Active le régime "verrouillage d'énergie" par le biais d'un contact de fenêtre ou d'une sonde de point de rosée
PBUS	Bus pronto	Pour la communication avec les systèmes de régula- tion et d'automatisme et de gestion
Service AC 24 V		Pour le raccordement de l'appareil de service ZS1 Alimentation AC 24 V
	2.1.3 Signaux of	de sortie
Y1	2.1.3 Signaux of Séquence de chaud AC 24 V TRM	Pour vannes thermiques STE7, batteries des électriques progressives ou servomoteurs de registre 3 points
Y1 Y2	Séquence de	Pour vannes thermiques STE7, batteries des électriques progressives ou servomoteurs de
	Séquence de chaud AC 24 V TRM Séquence de froid	Pour vannes thermiques STE7, batteries des électriques progressives ou servomoteurs de registre 3 points Pour vannes thermiques STE7,
Y2	Séquence de chaud AC 24 V TRM Séquence de froid AC 24 V TRM Sorties de relais	Pour vannes thermiques STE7, batteries des électriques progressives ou servomoteurs de registre 3 points Pour vannes thermiques STE7, ou servomoteurs de registre 3 points Pour la commande de ventilateurs à 3 vitesses,

2.1.4 Commandes de vannes supplémentaires raccordées en parallèles

Quatre commandes STE7.. maxi peuvent être raccordées aux PRFB-A et PRFB-V par sortie Y1 ou Y2. Si vous souhaitez davantage de commandes en parallèle, vous avez le choix entre trois variantes :

Amplificateur de puissance UA1T

Amplificateur pour de raccordement de plus de quatre commandes de vanne (quatre par UA1T).

La commande passe par les signaux de sortie Y1 et Y2.

Voir également la fiche N3591, les caractéristiques techniques page 57 et le schéma de raccordement page 39.

• Amplificateur de puissance UA2T

Amplificateur pour le raccordement de huit commandes de vannes supplémentaires (quatre par sortie Y1 et Y2 du UA2T) ou de six servomoteurs de registre supplémentaires. La commande s'effectue via le signal maître-esclave "MS".

Voir également la fiche N3592, les caractéristiques techniques page 58 et le schéma de raccordement page 39.

• Régulateur PRFA-V


L'emploi du régulateur PRFA-V comme amplificateur de puissance offre outre la commande multiple de vannes ou de servomoteurs de registre l'utilisation multiple de sorties à relais.

Trois PRFA-V maxi peuvent être raccordés à un PRFB-V.

Les signaux de sortie Y1, Y2 et Y4 ... Y6 sont transmis via le signal "MS". Y3 est sans effet, le PRFA-V ne possédant pas la fonction correspondante. Outre le signal "MS", aucun autre signal d'entrée n'est actif.

Le PRFA-V doit être configuré comme "esclave". (A consulter également : Manuel Technique PRFA P20-03).

Schéma de raccordement : page 40.




2.2 Calcul des consignes

2.2.1 Régimes de fonctionnement

Le régulateur connaît les régimes : "confort", "attente" et "verrouillage d'énergie" (appelé aussi "ralenti") (ENERGY HOLD OFF = \mathbf{EHO}).

La commutation entre ces trois régimes s'effectue soit manuellement par les touches de l'appareil d'ambiance PBB, soit automatiquement par la sonde de détection de présence, via l'entrée de verrouillage d'énergie ou encore via la communication avec des systèmes supérieurs.

Les régimes de fonctionnement se différencient par leurs consignes pour la séquence de chauffage et la séquence de refroidissement, réglables individuellement.



Liste des commandes

Sont appelées "commandes (CMD)" les fonctions de la communication sur le bus. La liste complète des commandes des fonctions décrites ici se trouve pages 48 à 55

Si les fonctions sont adressables avec des commandes de lecture ou d'écriture, les deux sont signalées.

Exemple: CMD 30/50

CMD 30 = lire la consigne de chauffage

CMD 50 = écrire la consigne de chauffage

Attente

Consigne de refroidissement X_{KK} : 21 ... 28,5 °C par pas de 0,5 K CMD 31/51

Plage de réglage :

En régime d'"Attente" (local inoccupé), la régulation fonctionne avec des consignes qui se situent pour le chauffage quelques degrés au-dessous et pour le refroidissement quelques degrés au-dessus des consignes du régime de confort.

"Confort" est le régime de fonctionnement pour un local occupé. Le régulateur

travaille alors avec les consignes de confort programmées : XKH pour le chauf-

17 ... 24,5 °C par pas de 0,5 K CMD 30/50

La valeur de ces écarts dépend du type de bâtiment et du temps de réaction de l'installation. Les consignes d'attente sont à entrer sous forme de différence par rapport aux consignes de confort de chauffage et de refroidissement.

Plage de réglage :

Consigne de chauffage : X_{KH} 0 ... - 7,5 K par pas de 0,5 K CMD 32/52 Consigne de refroidissement : X_{KK} 0 ... + 7,5 K par pas de 0,5 K CMD 33/53

Verrouillage d'énergie

fage et X_{KK} pour le refroidissement.

Consigne de chauffage X_{KH}:

L'apport d'énergie peut être interrompu pendant la nuit (abaissement nocturne), en cas d'ouverture des fenêtres, d'une d'absence prolongée (par ex. week-end, chambre d'hôtel non occupée), fenêtre ouverte ou condensation du plafond rafraîchissement.

En régime de verrouillage d'énergie, le régulateur fonctionne avec les consignes X_{KHE} pour le chauffage et X_{KKE} pour le refroidissement.

Plage de réglage :

Consigne de chauffage X_{KHE} : 12 ... 19,5 °C par pas de 0,5 K CMD 45/65

Consigne de refroidissement X_{KKE}: 40 °C fixe -

Ces régimes sont activés comme suit

• Le régime de confort :

- par la sonde de détection de présence FR-A180 ou FR-A360 (local occupé),
- par la touche "occupation" sur l'appareil d'ambiance PBB ou la télécommande à infrarouge PBIT, PBIR (local occupé),
- via la communication individuelle (commande prioritaire) CMD 125/25;

• Le régime d'attente :

- par la sonde de détection de présence FR-A180 ou FR-A360 (local inoccupé),
- par la touche "occupation" sur l'appareil d'ambiance PBB ou la télécommande à infrarouge PBIT, PBIR (local inoccupé),
- via la communication individuelle (forçage de consigne)

CMD 125/25,

- via communication groupée

CMD 79;

• Le verrouillage d'énergie :


- localement par la touche de verrouillage d'énergie de l'appareil d'ambiance PBB,
- localement via l'entrée de verrouillage d'énergie EHO du régulateur (par ex. contact de fenêtre),
- via la communication individuelle (abaissement nocturne via programme temporel), au choix avec possibilité de veto CMD 125/25,
- via communication groupée (abaissement nocturne soumis au veto)

CMD 78

• La fonction "veto"

Pendant l'abaissement nocturne, il est possible d'activer la fonction veto par le biais de la touche de présence sur l'appareil d'ambiance (PBB ou PBIT, PBIR). Le régulateur travaille alors pendant une heure selon le régime "confort". Cette dérogation peut être répétée autant de fois que voulu. Avec un détecteur de présence FR-A180 ou FR-A360, le régime "Confort" est maintenu tant que le local est occupé.

• Exemple : Régime en fonction de la présence et du programme horaire



Types de communication


Les types de communication sont décrits page 27.

2.2.2 Correction de la consigne

Correction locale la consigne

L'occupant du local peut décaler localement la consigne programmée à l'aide du bouton rotatif des appareils d'ambiance PB.., du potentiomètre BSG-U1 ou par le biais de la télécommande à infrarouge PBIT, PBIR. La consigne de chauffage et celle du refroidissement sont alors décalées ensemble du même écart dans la même direction.

Ce réglage n'a aucune influence sur la consigne de verrouillage d'énergie.



y Signal de sortie t_{RA} Température ambiante X_{KHS} Consigne de chauffage corrigée Corrigée

Forçage de la consigne

Cette fonction permet de procéder à des corrections individuelles et relatives de la consigne depuis un poste opérateur. Elles sont entrées séparément comme différence par rapport à la consigne de confort.


La consigne de refroidissement peut être abaissée au minimum jusqu'à la consigne de chauffage. La consigne de chauffage déplace la consigne de refroidissement en même temps si elle est supérieure à celle-ci.

Plages de réglage :

Consigne de chauffage $X_{KH} - 8 \text{ K} ... + 7,5 \text{ K}$ Consigne de refroidissement $X_{KK} - 8 \text{ K} ... + 7,5 \text{ K}$

Lire/écrire forçage de consigne

Consigne de chauffage CMD 128/28 Consigne de refroidissement CMD 129/29 Autorisation de réception CMD 34/54




2.2.3 Consignes effectives

Les consignes effectives des séquences de chauffage et de refroidissement sont calculées séparément selon le tableau ci-dessous.

S'il y a chevauchement des consignes effectives w_H et w_K , le régulateur met la consigne de froid à la valeur de la consigne de chaud.

Lors d'une lecture des paramètres par la centrale, seules les consignes calculées X_{KHE} et X_{KKE} sont transmises.



2.2.4 Compensation d'été et d'hiver

La fonction de compensation d'été et d'hiver est une fonction de confort ayant pour effet une augmentation progressive de la consigne en fonction de la température extérieure. En été, on évite ainsi une trop grande différence entre les températures extérieure et intérieure. En hiver, le confort est accru.


La compensation d'été n'agit que sur la consigne de refroidissement afin d'éviter un réchauffage involontaire.

La compensation d'hiver agit sur les consignes de chauffage et de refroidissement.

Les points d'enclenchement pour la compensation d'été/hiver sont réglés sur le poste opérateur et transmis aux régulateurs via la communication groupée.

Les régulateurs ne peuvent recevoir le signal pour la compensation d'été/hiver que s'ils y sont autorisés (autorisation de réception).

Autorisation de réception : CMD 35/55 Lecture : CMD 76 et 77



2.3 Diagrammes des séquences Modes de fonctionnement

Les diagrammes décrivent la nature des signaux de commande en fonction de la température d'ambiance (valeur mesurée).


Les régulateurs connaissent 16 modes de fonctionnement différents (0 ...15) qui sont activés lors de l'initialisation.

Le mode de fonctionnement est sélectionné par la commande 46/66 et 47/67 (voir vue d'ensemble page 53).

Vous trouvez la description détaillée de ces modes de fonctionnement dans les chapitres suivants.

2.3.1 Installations à quatre tubes

- Mode de fonctionnement 0 : chauffage progressif, avec vanne thermique
 - refroidissement progressif, avec vanne thermique
- Sorties Y1, Y2



(3)

Relais Y4 ... Y6, seulement avec le PRFB-V (commande de ventilateur à 3 vitesses) H Séquence de chauffage K Séquence de refroidissement Y Signal de commande Y Température ambiante Y Consigne de chauffage Y Consigne de refroidissement Y Zone sans énergie

Nota:

Une zone sans énergie X_T de 0 K n'est pas recommandée pour ce mode de fonctionnement car un chevauchement partiel des vannes peut se produire dans la plage inférieure (chauffage et refroidissement simultanés).

Le sens d'action de cette séquence de régulation peut être inversé au besoin par une commande d'inversion d'action de la centrale (communication groupée). La sortie Y1 est alors commandée par la sortie de refroidissement à la place de la sortie de chauffage et la sortie Y2 par la sortie de chauffage à la place de la sortie de refroidissement.

Autorisation de réception du signal

d'inversion d'action : CMD 34/54
Lecture du signal d'inversion d'action : CMD 78
Sélection du mode de fonctionnement : CMD 46/66

Autres possibilités d'utilisation des relais Y4 \dots Y6 et du relais Y3, cf. chapitre 2.4 et 2.5, pages 19 et 21.

2.3.2 Installations à deux tubes avec inversion d'action

- Mode de fonctionnement 2 : Chauffage progressif, avec vanne thermique ou
 - Chauffage tout ou rien, avec dif
 - férentiel de commutation $x_D = 1,5 \text{ K}$
- Mode de fonctionnement 3 : Chauffage progressif, avec vanne
 - thermique ou Chauffage tout ou rien, avec dif
 - férentiel de commutation $x_D = 1.0 \text{ K}$

Représentation de la fonction PID

Les caractéristiques progressives (Y1: PID) ne sont souvent représentées que sous forme de "fonction P", cependant la sortie Y2 ne commute (avec un décalage x_D) que lorsque le signal de sortie Y1 a atteint son maximum.

Ces modes de fonctionnement sont utilisés dans les installations à deux tubes pour chauffer ou refroidir avec le même échangeur de chaleur (régime d'inversion d'action). Le sens d'action est inversé en fonction de la température extérieure. Le signal commandant l'inversion d'action est émis par l'installation primaire et transmis via la communication groupée. La séquence de refroidissement commande alors la sortie Y1 et la séquence de chauffage la sortie Y2. Le ventilateur ne fonctionne qu'en régime de chauffage ou de refroidissement.

Une autre application se présente dans les installations combinées avec eau chaude et batterie chaude électrique tout ou rien ou à eau glacée avec un agrégat de refroidissement. La sortie Y2 tout ou rien est décalée et ne commute que lorsque la sortie Y1 a atteint le maximum (la vanne est entièrement ouverte).

Séquence normale

Y1 = Chauffage progressif Y2 = Chauffage tout ou rien


Séquence inversée (Change-over)

Y1 = Refroidissement progressif Y2 = Refroidissement tout ou rien



Relais Y4 ... Y6,

à 3 vitesses)



Attention:

La charge des sorties Y1 et Y2 se limite dans les modes de fonctionnement 2 et 3 à 12 VA maxi pour les deux sorties prises ensemble. Ainsi il est possible de raccorder par ex. 2 vannes et 2 contacteurs.

Autres possibilités des relais Y4 ... Y6 et du relais Y3 voir chapitres 2.4 et 2.5, pages 19 et 21.

L'inversion d'action (change-over) commute les deux sorties Y1 et Y2 de la séquence de chauffage sur la séquence de refroidissement.

Autorisation de réception du signal d'inversion d'action : CMD 34/54 Lecture du signal d'inversion d'action : **CMD 78** CMD 46/66 Choix du mode de fonctionnement :

Séquence chaud Séquence froid Signal de commande

ambiante


sement

mutation

2.3.3 Installations à deux tubes et batterie chaude électrique progressive

- Mode de fonctionnement 11 : Chauffage progressif, avec batterie chaude électrique
 - Refroidissement progressif, avec vanne thermique

Pour le mode de fonctionnement 11, les paramètres de réglage sont optimisés de sorte que la batterie chaude électrique soit commandée de manière quasi progressive par le signal TRM de Y1 par un relais état statique.



- H Séquence chaud
- K Séquence froid
- y Signal de commande
- t_{RA} Température ambiante
- w_H Consigne chauffage
- w_K Consigne refroidissement
- X_T Zone sans énergie

Le sens d'action ne peut être modifié.

La commande de ventilateur à 3 vitesses avec un PRFB-V est identique à celle du mode de fonctionnement 0.


Autres possibilités d'utilisation des relais Y4 ... Y6 et du relais Y3, cf. chapitre 2.4 et 2.5, pages 19 et 21.

Choix du mode de fonctionnement : CMD 46/66

2.3.4 Installations à deux tubes avec batterie chaude électrique commandée en tout ou rien

- Mode de fonctionnement 1 : Chauffage tout ou rien
 - Refroidissement progressif

Sorties Y1, Y2



Relais Y4 ... Y6, uniquement PRFB-V (commande de ventilateur à 3 vitesses)


Ce mode de fonctionnement ne permet pas l'inversion du sens d'action. Pour obtenir cette fonction, (chauffage progressif, refroidissement tout ou rien) choisir le mode de fonctionnement 10.

Autres possibilités d'utilisation des relais Y4 ... Y6 et du relais Y3, cf. chapitre 2.4 et 2.5, pages 19 et 21.

Choix du mode de fonctionnement :

CMD 46/66

- 2.3.5 Machine frigorifique commandée en tout ou rien et batterie chaude électrique ou vanne de chauffage progressives
- Mode de fonctionnement 10 : Chauffage progressif avec vanne thermique
 - Refroidissement tout ou rien
- Mode de fonctionnement 13 : Chauffage progressif, avec batterie chaude électrique
 - Refroidissement tout ou rien



- H Séquence chaud
- K Séquence froid
- y Signal de commande
- t_{RA} Température ambiante
- w_H Consigne chauffage
- w_K Consigne refroidissement
- x_D Différentiel de commutation 1,0 K
- X_T Zone sans énergie

Pour le mode de fonctionnement 13, les paramètres de réglage sont optimisés de sorte que la batterie chaude électrique soit commandée de manière quasi progressive par le signal TRM de la sortie Y1 via un relais statique.

Le sens d'action ne peut être inversé dans ces deux modes de fonctionnement. Pour obtenir la fonction d'inversion, choisir le mode de fonctionnement 1 (chauffage tout ou rien, refroidissement progressif).

La commande des 3 vitesses d'un ventilateur par le relais du PRFB-V est identique à celle du mode de fonctionnement 1.


Autres possibilités d'utilisation des relais Y4 ... Y6 et du relais Y3, cf. chapitre 2.4 et 2.5, pages 19 et 21.

Choix du mode de fonctionnement :

CMD 46/66

2.3.6 Installation avec batterie chaude électrique progressive

- Mode de fonctionnement 12 : Chauffage progressif, avec batterie chaude électrique
 - Chauffage tout ou rien avec différentiel de commutation $x_D = 1.0 \text{ K}$



- H Séquence chaud
- K Séquence froid
- y Signal de commande
- t_{RA} Température ambiante
- w_H Consigne chauffage
- w_K Consigne refroidissement
- x_D Différentiel de commutation 1,0 K

Pour le mode de fonctionnement 12, les paramètres de réglage sont optimisés de sorte que la batterie chaude électrique soit commandée de manière quasi progressive par le signal TRM de la sortie Y1 via un relais statique.

Le sens d'action ne peut être inversé.

La commande des 3 vitesses d'un ventilateur par le relais du PRFB-V est identique à celle des modes de fonctionnement 2 et 3 (séquence chaud uniquement).

Autres possibilités d'utilisation des relais Y4 ... Y6 et du relais Y3, cf. chapitre 2.4 et 2.5, pages 19 et 21.

Choix du mode de fonctionnement :

CMD 46/66

2.3.7 Commandes tout ou rien

• Mode de fonctionnement 4 : - Différentiel de commutation

 $x_D = 1.0 \text{ K}$

• Mode de fonctionnement 5 : - Différentiel de commutation

 $x_D = 1,5 \text{ K}$

Séquences normales


Séquences inversées (Change-over)

Y1 = Chauffage tout ou rien

Y1 = Refroidissement tout ou rien

Y2 = Refroidissement tout ou rien Y2 = Chauffage tout ou rien

Sorties Y1, Y2



Relais Y4 ... Y6, uniquement avec PRFB-V (commande de ventilateur 3 vitesses)

H Séquence chaud

K Séquence froid

y Signal de commande

t_{RA} Température ambiante

w_H Consigne chauffage

w_K Consigne refroidissement

x_D Différentiel de commutation

X_T Zone sans énergie

Le sens d'action des ces séquences de régulation peut être inversé par un signal de commande de la centrale (communication groupée- change-over). Ce n'est plus la séquence chaud qui commande la sortie Y1 mais la séquence de froid, tandis que la séquence chaud commande la sortie Y2.

Autorisation de réception

du signal d'inversion d'action : CMD 34/54 Lecture du signal d'inversion d'action : CMD 78 Choix du mode de fonctionnement : CMD 46/66


Autres possibilités d'utilisation des relais Y4 ... Y6 et du relais Y3, cf. chapitre 2.4 et 2.5, pages 19 et 21.

2.3.8 Systèmes réglés sur l'air

Mode de fonctionnement 6 : - sans synchronisation
 Mode de fonctionnement 7 : - avec synchronisation

En utilisant les deux sorties Y1 et Y2, les modes de fonctionnement 6 et 7 permettent de commander des servomoteurs de registre.

Sorties Y1, Y2



H Séquence chaud

K Séquence froid

y Signal de commande

v_{Y1,2} Temps de positionnement du servomoteur de registre

t_{RA} Température ambiante

x_W Ecart de réglage


 w_M Consigne

w_H Consigne chauffage

w_K Consigne refroidissement

Zone sans énergie

Relais Y4 ... Y6, uniquement avec PRFB-V (commande de ventilateur à trois vitesses)



La consigne \mathbf{w}_{M} pour la commande des registres se situe au milieu entre les consignes de chauffage et de refroidissement.

$$w_{M} = (w_{H} - w_{K})/2$$

Pour les séquences de relais, ce sont les consignes w_{H} et w_{K} qui sont prises en compte.

Autres possibilités d'utilisation des relais Y4 ... Y6 et du relais Y3, cf. chapitre 2.4 et 2.5, pages 19 et 21.

Ces modes de fonctionnement ne permettent pas l'inversion du sens d'action.

Choix du mode de fonctionnement : CMD 46/66

Synchronisation des servomoteurs raccordés en parallèle

Si plusieurs servomoteurs de registres sont raccordés en parallèle, ils doivent être synchronisés. L'application 7 est prévu à cet effet.

Pour obtenir un fonctionnement synchrone, les servomoteurs de registre sont positionnés en fin de course une fois par 24 h en forçant la sortie Y2 (Y2 = ON) pendant 7 minutes. Le fonctionnement synchrone obtenu garantit que tous les ventiloconvecteurs d'un local délivrent la même température de soufflage.

La procédure de synchronisation est activée à la fin de l'abaissement nocturne (commutation verrouillage d'énergie \varnothing attente / confort) ou une fois toutes les 24 heures. Le compteur est remis à zéro après chaque synchronisation.

En régime d'abaissement nocturne, la synchronisation n'est pas active. Pendant la synchronisation, le ventilateur est toujours enclenché à la première vitesse (relais Y4: ON; Y5 et Y6: OFF). Pour la commande de ventilateur par relais Y3 voir p. 19.

Avec un seul servomoteur, la synchronisation n'est évidemment pas nécessaire, elle peut donc être inhibée (mode de fonctionnement 6).

Important:

Le temps de positionnement des servomoteurs de registre ne doit pas être supérieur à 7 minutes.

2.3.9 Régulation de plafonds chauffants et rafraîchissants

 Mode de fonctionnement 8 : – Vanne d'isolement pour la séparation des circuits hydrauliques

Régulateur PRFB-A

Pour des exemples d'application, consulter P20-07/A70

Les vannes thermiques des circuits hydrauliques chaud et froid sont commandées par les sorties Y1 et Y2.


Le relais Y3 sert dans cette application à la commande tout ou rien d'une vanne d'isolement. Celle-ci sépare le circuit d'eau froide du circuit d'eau chaude pour éviter que de l'eau chaude ne passe dans la machine frigorifique. Cette fonction est affectée de manière fixe au relais Y3, il ne peut donc pas être utilisé à d'autres fins.

Afin d'assurer la séparation des circuits hydrauliques pendant la phase transitoire entre séquence de chauffage et séquence de refroidissement et inversement, les vannes Y1 et Y2 sont fermées pendant quelques minutes durant cette période.

Y1 = Chauffage progressif

Y2 = Refroidissement progressif

Y3 = Commande tout ou rien de la vanne d'isolement



 $\begin{array}{ll} H & \textit{Séquence chaud} \\ K & \textit{Séquence froid} \\ y & \textit{Signal de commande} \\ t_{RA} & \textit{Température ambiante} \end{array}$

t_{RA} Température ambiante
 w_H Consigne chauffage
 w_K Consigne refroidissement

x_D Différentiel de commutation fixe 1 K

X_T Zone sans énergie

Les points de commutation du relais Y3 se situent toujours au milieu entre les consignes w_H et w_K .

Le différentiel de commutation x_D est fixe : 1 K.

La zone sans énergie X_T (w_K - w_H) doit être de 2 K minimum.

Le sens d'action ne peut pas être modifié.

La commande CMD 36/56 (choix de la fonction du relais Y3) est sans effet dans ce mode de fonctionnement.

Pour des besoins de tests, il est possible de commander le relais Y3 avec l'appareil de service ZS1 ou directement avec un signal du poste opérateur.

Commande directe du relais : CMD 126/26, 127/27

Choix du mode de fonctionnement : CMD 46/66

Mode de fonctionnement 9 : - 2 Vannes thermiques d'isolement pour la séparation des circuits hydrauliques
 Régulateur PRFB-V

Pour les exemples d'application, consulter P20-07/A71


Les sorties Y1 et Y2 commandes les vannes thermiques du circuit d'eau glacée et du circuit d'eau chaude.

Dans cette application, les relais Y4 et Y5 servent à la commande tout ou rien de deux vannes thermiques d'isolement. Elles séparent les circuits d'eau glacée et d'eau chaude et évitent que de l'eau chaude ne passe dans la machine frigorifique.

Afin d'assurer la séparation des circuits hydrauliques pendant la phase transitoire entre séquence de chauffage et séquence de refroidissement ou inversement, les vannes Y1 et Y2 sont fermées pendant quelques minutes durant cette période.

Y1 = Chauffage progressif Y2 = Refroidissement progressif

Y4, Y5 = Commande tout ou rien des vannes d'isolement



H Séquence chaud
K Séquence froid
y Signal de commande
t_{RA} Température ambiante
w_H Consigne chauffage
w_K Consigne refroidissement
x_D Différentiel de

commutation fixe 0,5 K X_T Zone sans énergie

Le différentiel de commutation x_D est fixe: 0,5 K.

La zone sans énergie X_T (w_K - w_H) doit être de 2 K minimum.

Le sens d'action ne peut pas être modifié.

Le relais Y3 est disponible.

Le relais Y6 n'est pas commandé par l'algorithme de réglage. Il reste désactivé à moins d'être forcé par une commande directe. Pour des besoins de tests, il est possible de commander les relais Y4 et Y5 avec l'appareil de service ZS1 ou directement avec un signal du poste opérateur.

Commande directe relais : CMD 126/26, 127/27

Choix du mode de fonctionnement : CMD 46/66

2.4 Fonctions du relais Y3 (PRFB-A et PRFB-V)

Sauf en mode de fonctionnement 8 (régulation de plafond chauffant /rafraîchissant avec PRFB-A), le relais Y3 peut être utilisé pour différentes fonctions.

Fonction K1

CMD 36/56 X000

- Relais Y3 MARCHE en régime "Confort"
- Relais Y3 ARRET en régime "Attente" ou "Verrouillage d'énergie"
- Peut être forcé par une commande directe (CMD 126/26, 127/27).

• Fonction K2

CMD 36/56 X 0 0 1

- Relais Y3 MARCHE en régime "Confort" ou "Attente"
- Relais Y3 ARRET en régime "Verrouillage d'énergie"
- Peut être forcé par une commande directe (CMD 126/26, 127/27)

• Fonction K3, MAR/ART via communication de bus

CMD 36/56 X 0 1 0

Le relais Y3 peut être enclenché/déclenché via la communication individuelle, groupée ou par groupes d'utilisateurs.


La commande de forçage (CMD 126/26, 127/27) est prioritaire par rapport au signal de la communication groupée.

La réception du signal de communication groupée doit être autorisée sur le régulateur (CMD 37/57). Le signal de communication groupée peut être lu avec la commande CMD 79.

• Fonction K3 avec commande à impulsion

CMD 36/56 X 0 1 1

La fonction K3 décrite ci-dessus peut être utilisée pour une commande à impulsion (par ex. pour l'éclairage). Avant chaque impulsion, la sortie Y3 doit être configurée sur ART. La commande MAR suivante déclenche une impulsion. Le relais Y3 est activé pendant environ 3 s.



Comportement du relais Y3 après coupure de courant (CMD 37/57):

OXXX - CMD 37/57

Le relais Y3 commute immédiatement en fonction de l'état de fonctionnement (K1, K2) ou en fonction du signal de communication groupée ou de la commande directe (K3).

- CMD 37/57

Le relais Y3 reste déclenché jusqu'à la commande directe suivante (signal de communication groupée sans effet).

Commande d'un ventilateur à une vitesse avec PRFB-A (modes de fonctionnement 0 ... 7, 10 ... 13)

CMD 36/56 X 1 0 0

Dans cette fonction, le relais Y3 commande un ventilateur à une vitesse (comme le relais Y4 du PRFB-V). Pour la commande d'un ventilateur à une vitesse, il faut activer la commande séquentielle (cf. page 22). La commande du ventilateur est accompagnée d'une temporisation au déclenchement.

Commutation binaire

CMD 47/67 X X 1 X

Temporisation déclenchement vitesse 1 ventilateur CM

CMD 42/62 0 ... 255 s

Comportement du relais Y4 voir chap. 2.5, page 21


• Commande tout ou rien d'une batterie électrique de post-chauffage (modes de fonctionnement 0 ... 7, 10 ... 13) CMD 36/56 X 1 0 1

Dans les deux régulateurs, le relais Y3 peut être utilisé pour la commande tout ou rien d'une batterie chaude électrique.

Cela offre la possibilité de garder une commande de ventilateur à 3 vitesses pour le PRFB-V (Relais Y4 ... Y6).

Relais Y3

Relais Y4 ... Y6



H Séquence chaud K Séquence froid

y Signal de commande t_{RA} Température ambiante w_H Consigne chauffage

Consigne refroidissement

Différentiel de commutation

Séquence de commutation du relais Y3 par rapport aux relais Y4 ... Y6 du

Le relais Y3 reste déclenché en séquence de refroidissement.

Pour les besoins de test, les relais Y3 ... Y6 peuvent être commandés directement avec CMD 126/26, 127/27 (voir p. 50).

2.5 Fonctions des relais Y4 ... Y6 (PRFB-V uniquement)

 Commande de ventilateur à 3 vitesses (modes de fonctionnement 0 ... 7 et 10 ... 13)

Le PRFB-V se distingue du PRFB-A par 3 relais supplémentaires intégrés (Y4, Y5, Y6), qui peuvent être utilisés pour la commande automatique des vitesses d'un ventilateur.

Sauf dans les modes de fonctionnement 2 et 3, l'inversion du sens d'action (change-over) n'a pas d'influence sur les séquences de relais.


Diagrammes des séguences, voir pages 11 à 16.

Commande d'un ventilateurs à deux vitesses et d'une batterie électrique de post-chauffage (modes de fonctionnement 0 ... 7 et 10) CMD 47/67

Au lieu de commander une troisième vitesse de ventilateur, le relais Y6 peut commander une batterie chaude électrique (séquence chauffage uniquement).

Commande de ventilateur à 3 vitesses

Commande de ventilateur à 2 vitesses et batterie électrique de post-chauffage



Séquence chaud

K Séquence froid

Н

v Signal de commande

t_{RA} Température ambiante

w_H Consigne chauffage

w_K Consigne refroidissement

Indépendamment du sens d'action, la batterie chaude électrique est toujours commandée par la séquence de chauffage.

A la séquence de refroidissement, elle reste déclenchée.

Avec les modes de fonctionnement 2 et 3 la batterie chaude électrique n'est commandée qu'en sens d'action normal. Si le sens d'action est inversé (séquence froid uniquement), elle reste toujours déclenchée.

- Temporisation au déclenchement relais Y4 CMD 42/62 0 ... 255 s Dans les modes de fonctionnement 0 ... 7 et 10 ... 13, le relais Y4 (Y3¹)) est doté d'une temporisation au déclenchement pour la séquence de chauffage ce qui permet de refroidir la batterie chaude après l'arrêt du chauffage. La temporisation est entrée en secondes, avec CMD 42/62. Il est conseillé de prévoir une temporisation de 4 minutes (par ex. CMD 42/62 = 240).
- Temporisation à l'enclenchement relais Y5, Y6 CMD 43/63 0 ... 255 s Dans les modes de fonctionnement 0 ... 7 et 10 ...13, il est possible d'affecter aux relais Y4 (Y31) et Y5 un délai minimal d'enclenchement.

Lorsque l'écart de réglage s'accroît, le relais Y5 s'enclenche après le délai du relais Y4 (Y3¹). De même, le relais Y6 ne s'enclenche qu'après le délai minimal de Y5.

La commande CMD 43/63 permet d'entrer la temporisation en seconde. Il est conseillé de prévoir une temporisation de 4 minutes environ (par ex. CMD 43/63 = 240).

1) utilisé pour la commande de ventilateur

• Commutations binaires et séquentielles - Relais Y4 ... Y6

Afin de pouvoir raccorder différents types d'enroulements de ventilateur, le régulateur PRFB-V présente deux séquences relais différentes.

- Commutation séquentielle

CMD 47/67 XX0X

Lorsque l'écart de réglage s'accroît, un relais s'enclenche après l'autre et le précédent retombe. Un seul relais n'est donc actif. Afin d'obtenir une commutation interrompue, l'enclenchement est temporisé de 100 ms.

- Commutation binaire

CMD 47/67 XXX 1X

Lorsque l'écart de réglage s'accroît, les relais s'enclenchent les uns après les autres, les précédents restant actifs.


Commutation séquentielle


Commutation binaire

Relais Y4 ... Y6

Température ambiante croissante

Température ambiante décroissante





Nota:

Si le relais Y6 est utilisé pour commander une batterie chaude électrique, Y6 n'est actif que dans la séquence de chauffage. (CMD 36/56 = X 1 0 1).

- Séquence chaud Н
- Séquence froid K
- Signal de commande V
- Température ambiante t_{RA}
- Consigne chauffage w_H
- Consigne refroidissement W_K

Sonde de température de reprise et sonde d'ambiance - Relais Y4

- Sonde de reprise

CMD 47/67

X X X 1

Sonde d'ambiance

CMD 47/67


Afin d'obtenir une mesure de température précise (mesure sur écoulement de l'air repris) avec une sonde de reprise (d'allège), dans la zone sans énergie ($w_H < t_{RA} < w_K$) le fonctionnement du ventilateur dans les régimes "confort" ou "attente" est maintenu en permanence via le relais Y4. Le ventilateur tourne alors à la plus basse vitesse.

En régime "verrouillage d'énergie" le ventilateur reste arrêté tant que la température ambiante se situe dans la zone sans énergie. Lorsque la température ambiante descend en dessous de w_{H} ou dépasse w_{K} , le relais Y4 enclenche à nouveau le ventilateur.

Avec une sonde température ambiante, le relais Y4 commute pour chaque régime exclusivement en fonction de l'écart de réglage.

t_R∆ [°C]





H Séquence chaud

OFF

K Séquence froid

y Signal de commande

t_{RA} Température ambiante

w_H Consigne chauffage

w_K Consigne refroidissement

· Commande directe des relais Y3, Y4, Y5 et Y6

Commande directe (forçage) des relais

CMD 126/26, 127/27

La commande directe permet de forcer centralement les relais Y3, Y4, Y5 et Y6 dans n'importe quel régime. La commande de forçage possède la plus haute priorité (voir page 50).

La commande de forçage permet les états MARCHE, ARRET et AUTO. En AUTO, les relais sont commandés par la séquence de régulation (Y4 ... Y6) ou en fonction du régime de fonctionnement (Y3 dans les fonctions K1 et K2).

Comportement des relais après coupure de courant:

Après une coupure de tension, il peut s'écouler jusqu'à 5 minutes avant l'arrivée d'une commande de forçage. Pendant ce temps, les relais commutent en fonction de la séquence de régulation.

Si les relais ont été attribués avec CMD 37/57 exclusivement à la commande de forçage, ils restent déclenchés jusqu'au forçage suivant. Cette fonction peut être affectée individuellement à la sortie Y3 ou aux sorties Y4, Y5 et Y6.

2.6 Circuit maître-esclave

Fonctionnement comme esclave

CMD 46/66

Mode de fonctionnement 15

Important:

Jamais plus d'un maître (régulateur en mode de fonctionnement 0 ...13) ne doit être relié par la borne MS à un régulateur esclave (en mode de fonctionnement 14). La procédure décrite ci-contre doit être absolument respectée.

esclave est commandée via la communication d'un système de gestion ou avec l'appareil de service ZS1.

Commutation du fonctionnement individuel vers le fonctionnement

Le circuit maître-esclave est utilisé si l'on souhaite faire fonctionner

gardant la possibilité d'un changement ultérieur de la disposition des

plusieurs unités de ventiloconvecteurs en parallèle (4 au maximum) tout en

A cet effet, les régulateurs sont reliés entre eux par les bornes MS. La com-

mutation du fonctionnement individuel vers le fonctionnement maître-

maître-esclave :
Commuter tous les régulateurs reliés par les bornes MS, à l'exception du maître, en mode de fonctionnement "Neutre".

Mode de fonctionnement Neutre : CMD 46/66 = 14

 Commuter les régulateurs prévus comme esclaves les uns après les autres du mode neutre en mode esclave.

Mode de fonctionnement esclave : CMD 46/66 = 15

Commutation du fonctionnement maître-esclave vers le fonctionnement individuel :

 Commuter d'abord tous les régulateurs esclaves reliés par les bornes MS, et ensuite le maître en mode de fonctionnement "Neutre".


Mode de fonctionnement Neutre : CMD 46/66 = 14

 Commuter tous les régulateurs successivement du mode "Neutre" vers le mode de fonctionnement souhaité.

Mode de fonctionnement $(0 \dots 13)$: CMD $46/66 = (0 \dots 13)$

Excepté le signal MS, le régulateur esclave ne traite aucun autre signal d'entrée (tels que réglage des paramètres, inversion d'action etc.)

Une exception est la commande forcée des relais Y3 ... Y6 avec CMD 126/26, 127/27 via communication de bus qui reste possible.



Remarque:

Lorsqu'un régulateur est utilisé exclusivement en mode esclave, on peut également utiliser le régulateur PRFA.. (voir page 6).

Attention:

Les régulateurs maîtres ne s'influencent pas mutuellement. Les régulateurs esclaves ne peuvent être commandés que par un seul maître.

2.7 Fonction de dégommage de vanne

Pour éviter le grippage des sièges des vannes après des arrêts prolongés (par ex. la vanne de refroidissement pendant la période d'hiver) les vannes sont actionnées une fois toutes les 100 heures. Selon le mode de fonctionnement (CMD 46/66) en cours, les vannes sont soit entièrement ouvertes ou fermées pendant quelques minutes.

En même temps que la commande des vannes, la vitesse du ventilateur est diminuée à la première vitesse, ou celle-ci est enclenchée si le ventilateur était arrêté.

Dans les modes de fonctionnement 8 et 9 (plafond rafraîchissant/chauffant) l'ouverture et la fermeture alternatives des vannes évite un court-circuit des circuits de refroidissement et de chauffage.

3 Communication

3.1 Systèmes de régulation, d'automatisme et de gestion

Les régulateurs PRFB-A et PRFB-V sont des régulateurs communicants, c'està-dire qu'ils sont capables d'échanger des données avec des systèmes de régulation, d'automatisme et de gestion ainsi qu'avec leurs interfaces d'exploitation.

La transmission des données s'opère par le bus pronto. Les liens entre les régulateurs et les systèmes de régulation et de gestion sont représentés sur la page suivante. La fonctionnalité et les possibilités d'exploitation dépendent de la configuration de système choisie :

• KLIMO / MULTIREG - Régulation et de commande conventionnelles

Intégration: Via interface WSE10

Exploitation: Sur un PC avec DISPLAY1, le logiciel de service et d'exploitation. Affichage alphanumérique. Fonctionnalité similaire à

celle de l'appareil de service ZS1.

INTEGRAL AS1000 – Système numérique de régulation et d'automatisme

Intégration : Vers bus RS via adaptateur NAPC avec interface NIPRO, en

option avec NITEL entre bus RS et PC.

Exploitation : Sur le bus RS avec le terminal de lecture et de paramétrage NBRN. Affichage alphanumérique. Fonctionnalité similaire à

celle de l'appareil de service ZS1, avec informations supplémentaires provenant du NIPRO (par ex. programmes horaires

individuels).

Sur un PC avec INTEGRAL DIALOG, le logiciel d'exploitation et de service. Affichage alphanumérique. Fonctionnalité similaire à celle du NBRN, avec représentation plus détaillée.

INTEGRAL MS1000 – Système de gestion intramuros INTEGRAL TS1500 – Système de télégestion

Intégration: Vers bus RS via adaptateur NAPC avec interface NIPRO, avec

NITEL entre bus RS et poste de gestion (PC).

Exploitation : Sur le bus RS avec le terminal de lecture et de paramétrage

NBRN (cf. AS1000).

Sur le poste de gestion : exploitation graphique des différents régulateurs avec le logiciel RC1500C (MS1000) et RC1500A/B (TS1500). Les points de données peuvent être intégrés dans différentes architectures d'installations. Hiérarchie des niveaux d'accès, programmes horaires et d'exception. Larges possibilités d'exploitation avec des fonctions

d'ingénierie automatisées.

• INTEGRAL MS2000 - Système de gestion de bâtiment

Intégration : Dans le contrôleur NCRS et poste de gestion (PC), via adapta-


teur NAPC ainsi que via interface NICO-N vers le bus RS du

système de régulation et d'automatisme.

Exploitation: Exploitation graphique de grand confort sur le poste de gestion avec les logiciels Vision (exploitation) et Access (service).

Les points de données peuvent être intégrés dans différentes architectures d'installations. Hiérarchie des niveaux d'accès, programmes horaires et d'exception. Larges possibilités d'exploitation avec des fonctions d'ingénierie automatisées pour la communication individuelle, ou par groupes d'utilisateurs

ainsi que d'analyses de données.



3.2 Modes de transmission

Trois modes de transmission sont utilisés:

· Communication individuelle

Transmission de données entre l'interface exploitant, l'interface de communication et le régulateur. La communication individuelle s'effectue sur demande ; elle contient les données suivantes :

- Adresse du régulateur (écriture, uniquement avec l'appareil de service ZS1)
- Données de régulation (lecture uniquement)
- Données de forçage depuis le poste central pour le régime de fonctionnement, la correction locale des consignes et la commande directe des relais Y3 ... Y6)
- Paramètres de réglage

Indications détaillées sous 5.5 "Listes des commandes".

· Communication groupée

Transmission de données périodique entre le système primaire l'interface et tous les régulateurs raccordés au même bus pronto. Il est par exemple possible de regrouper tous les régulateurs d'une zone climatique d'un bâtiment sur un même bus. La communication groupée est un mode de communication exécuté automatiquement. Elle est commandée par l'interface. On distingue selon la direction du flux:

Signaux de l'interface vers les régulateurs :

- compensation été/hiver
- commande d'inversion d'action
- commande de verrouillalge d'énergie
- commande de régime d'attente
- relais Y3 (en fonction K3)

Signaux des régulateurs vers l'interface 1):

- signaux de demande d'énergie chauffage et refroidissement
- écart de réglage maximal et adresse du régulateur correspondant
- 1) Ces signaux sont des signaux de sélection. Seul le signal du régulateur présentant le plus grand écart de réglage ou la plus forte demande est transmis.

Indications détaillées sous 5.5 "Listes de commandes" et explications sous 3.3 et pages suivantes.

· Communication par groupes d'utilisateurs

Transmission des données aux régulateurs raccordés à différents bus et rassemblés en groupes d'utilisateurs. La communication par groupes d'utilisateurs comprend le même type de données que la communication individuelle (sauf "adresse de régulateur"). En fonction de la configuration du système de nombreuses possibilités d'ingénierie sont offertes pour la sélection et l'analyse des données.

A noter: la communication par groupes d'utilisateurs n'est pas possible avec l'interface WSE.

3.3 Fonctions de régulateur commandées par la centrale

Outre les fonctions décrites dans ce chapitre, les fonctions suivantes décrites au chapitre 2 sont commandées par le poste de gestion :

 Forçage de la consigne 	chapitre	2.2.2	page	9
 Compensation été/hiver 	chapitre	2.2.4	page 1	0
 Inversion d'action 	chapitre	2.3.2	page 1	2
 Commande directe des sorties 				
de relais	chapitre	2.5	page 2	23

3.3.1 Régimes de fonctionnement

Pour plus d'explications concernant les régimes de fonctionnement, voir page 7.

Forçage (communication individuelle et par groupes d'utilisateurs)

Lorsque le régulateur reçoit un signal du poste de gestion possédant l'attribut "prioritaire", le régime commandé par l'appareil d'ambiance, la sonde de présence ou l'entrée de verrouillage d'énergie est dérogé. Le régime imposé par le poste de gestion "confort", "attente" ou "verrouillage d'énergie" prévaut. La fonction de présence et l'entrée de verrouillage d'énergie restent sans effet. Le forçage est utilisé surtout en phase de mise en service Le régulateur doit être autorisé à recevoir ce signal.

Commandes:

Lire / écrire l'état de forçage	CMD 125/25
Autorisation de réception de signal	CMD 34/54

· Abaissement nocturne soumis au veto

Pour le régime nocturne, les régulateurs peuvent être commutés en "verrouillage d'énergie" via un signal du poste de gestion en fonction d'un programme horaire. Ce signal est transmis soit via communication groupée soit communication individuelle (forçage). L'abaissement nocturne est soumis à la fonction de veto (cf. page 8).

Au passage du régime nocturne au régime diurne, le régulateur commute sur "attente".

Le régulateur doit être autorisé à recevoir le signal d'abaissement nocturne.

Commandes :

Autorisation de réception du signal
de communication groupée
Lire signal abaissement nocturne (signal de communication groupée)
CMD 78
Autorisation de réception du signal de forçage
Lire / écrire le signal abaissement nocturne
CMD 125/25

· Régime d'attente via communication groupée

Les régulateurs raccordés au même bus peuvent être commutés prioritairement en régime d'attente en dérogeant les commandes de l'appareil d'ambiance, du signal d'abaissement nocturne et de l'entrée de verrouillage d'énergie.


Le régulateur doit être autorisé à recevoir ce signal.

Commandes:

Autorisation de réception du signal de communication groupée CMD 35/55 Lire la commande "Régime d'attente" CMD 79

• Priorités des commandes

L'organigramme suivant représente la hiérarchie des signaux pour la détermination du régime de fonctionnement :



- Entrée de verrouillage d'énergie EHO ou touche "OFF" de l'appareil d'ambiance 1) PBB activée
- Touche "occupé" de l'appareil d'ambiance PBB ou "CVC marche" sur télécommande PBIT, PBIR infrarouge activée
- Sonde de détection de présence FR-A.. activée avec priorité par rapport à 3) l'abaissement nocturne, CMD 37/57
- 4)
- Touches "occupé", "inoccupé" sur l'appareil d'ambiance PBB
 "CVC marche ", "CVC arrêt " sur la télécommande infrarouge PBIT, PBIR
 - sonde de présence activée

3.3.2 Signaux de demande d'énergie

Les régulateurs signalent leur demande d'énergie I (demande de chaud I et demande de froid I) en pour cent de l'écart de réglage via la communication groupée au poste de gestion. Ces signaux correspondent à une bande proportionnelle de 4 K (0 ... 100 % demande d'énergie). Si la valeur mesurée = valeur de consigne (écart de réglage = 0), le régulateur signale 50 % de demande d'énergie.

A partir du signal de chauffage ou de refroidissement le plus élevé des régulateurs du même bus le poste de gestion calcule les températures de départ et les points de commutation pour les appareils (par ex. pompe circulation) de l'installation primaire.

La transmission des signaux de demande d'énergie se fait dans le cadre de la communication groupée. Leur réception par les régulateurs doit être autorisée. Il est ainsi possible d'éliminer des signaux de régulateurs non significatifs.

Commandes:

Autorisation signal de communication groupée Demande chaud maxi I (lire signal comm. groupée)	CMD 34/54 CMD 70		
Demande froid maxi I (lire signal comm. groupée)	CMD 71		
	CIVID / I		
Autorisation d'affichage dans les données			
du régulateur	CMD 48/68		
Affichage demande chaud I	CMD 10		
Affichage demande froid I	CMD 11		

3.3.3 Ecart de réglage

Parallèlement aux demandes d'énergie, les régulateurs calculent l'écart de réglage comme différence entre la consignecalculée de chauffage/ de refroidissement w_H et w_K et la valeur mesurée (température ambiante t_{RA}).

L'écart de réglage être interrogé parmi les données de la communication individuelle sous forme de différence de température. La valeur mesurée et les deux consignes calculées permettent de déterminer le sens de l'écart de réglage (en chaud ou en froid).

Dans le cadre de la communication groupée, seul le régulateur présentant le plus grand écart de réglage envoie sa valeur sur le bus. Cet écart de réglage maximal et l'adresse du régulateur peuvent être lus parmi les données de communication groupée.

Commandes:

Ecart de réglage	CMD 6
Valeur mesurée	CMD 1
Consignes calculées	CMD 2, CMD 3
Ecart de réglage maxi (signal comm. groupée)	CMD 74
Adresse du régulateur	CMD 75

3.4 Utilisation comme module E/S universel

Configuration comme module E/S universel

CMD 90

Mode 30

Les régulateurs PRFB-A et PRFB-V peuvent être utilisés comme modules d'entrée / sortie universels. Ils ne possèdent alors plus de fonction de régulation.

Pour obtenir cette configuration, il faut, lors de l'initialisation, affecter au régulateur le mode 30 avec la commande CMD 90 (voir chapitre 5.5, page 55).


Le module $\mathsf{E}\xspace/\mathsf{S}\xspace$ sert à la transmission de signaux d'entrée et de sortie à un poste de gestion via un bus.

La transmission est assurée soit par la communication individuelle ou par groupes d'utilisateurs. La communication groupée est sans effet.

Les régulateurs disposent de deux entrées analogiques et de deux entrées logiques et de six sorties logiques. Les signaux d'entrée peuvent servir à l'affichage de mesures sur le poste opérateur ou comme variables d'entrée pour des programmes d'application du système de régulation et d'automatisme central

Les sorties peuvent être commandées manuellement ou par des variables de sortie de programmes d'application.

Occupation des bornes en utilisation comme module E/S



Le PRFB-A ne possède pas les bornes 20 ... 23.

Entrées

Le régulateur dispose dans cette configuration de deux entrées analogiques et de deux entrées logiques. Le tableau suivant donne une vue d'ensemble des plages des signaux d'entrée et des commandes qui permettent de lire ces signaux.

CMD	Borne	Signal	Afichage sur ZS1	décimal	Résolution / Plage binaire
1	4 (T1)	U = 2,821 3,141 V ¹)	9 40,8 °C	0 255	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
7	5 (Đw)	U = 2,531 3,431 V ¹)	– 3,5 3,5 K	0 28	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
8	6 (CTRL/STBY)	contact (< 1 / > 9 V)	0/1	-	x = non significatif 1 = contact ouvert 0 = contact fermé
9	9 (EHO)	contact (< 1 / > 9 V)	0 / 1 2)	-	X X X $x = non significatif$ $1 = contact fermé$ $0 = contact ouvert$

^{1) -} mesuré vers SGND

Sorties

Les sorties Y1 et Y2 commutent un signal AC 24 V en tout ou rien, les sorties Y3 ... Y6 sont des contacts de relais libres de potentiel. La commande des relais est directe (forçage).

CMD	Bornes	Signal	Position binaire
127/27	12, 13 (Y1)	AC 24 V, ON / OFF	X X $X = non significatif$
	14, 15 (Y2)	AC 24 V, ON / OFF	1 = Y1 ON 0 = Y1 OFF 1 = Y2 ON 0 = Y2 OFF
126/26	18, 19 (Y3)	Contact relais ON / OFF	
	20, 23 (Y4)	Contact relais ON / OFF	1 = Y3 ON 0 = Y3 OFF 1 = Y4 ON 0 = Y4 OFF
	21, 23 (Y5)	Contact relais ON / OFF	1 = Y5 ON
	22, 23 (Y6)	Contact relais ON / OFF	0 = Y5 OFF 1 = Y6 ON 0 = Y6 OFF

Important:

Ce tableau n'est valable que pour l'utilisation en module E/S. Pour l'utilisation comme régulateur (mode 16), appliquer le tableau page 50.

⁻ pour plus de détails concernant les sorties analogiques consultez la Notice technique N1713

²⁾ CMD 36/56 = $0 \times \times \times$ (sens d'action réversible par CMD 56 = $1 \times \times \times$


4 Installation

4.1 Construction et montage

- 1 Bornes de raccordement 1...15
- 2 Alimentation AC 24 V
- 3 Contact de relais Y3
- 4 Contacts des relais Y4, Y5 et Y6 (uniquement PRFB-V)
- 5 Prise de service
- 6 LED




Tenir compte des caractéristiques techniques des sorties à relais (chap. 6)




Montage direct

4 trous de perçage sont prévus pour le montage au moyen de vis.




Montage sur rail DIN

Le support du boîtier est muni d'embases encliquetables pour le montage sur des rails DIN par ex. : EN50022-35 x 7,5.



Dimensions [mm] PRFB-A, PRFB-V et UA2T




Instructions de montage importants


- Montage uniquement dans un environnement protégé (par ex. dans des armoires électriques, derrières des capots, dans des faux plafonds.)
- Afin d'évacuer la chaleur produite lors du fonctionnement, veiller à une circulation d'air suffisante.
- Veiller à la possibilité d'accès pour des opérations de service.
- La position de montage est libre.
- Respecter les réglementations locales d'installation.

4.2 Installation électrique


Bornier PRFB-A



Bornier PRFB-V



- 1) Signal de commande bidirectionnel "régime de fonctionnement"
- 2) Bus de service vers l'appareil de service pour des opérations de diagnostic et de paramétrage. Ne pas utiliser pour l'initialisation.
- 3) Contact de fenêtre ou sonde de point de rosée. Choix du sens d'action avec CMD 56
- 4) Le commun a la polarité inverse du signal de référence: ne pas relier!



5 Prise de service (prise téléphonique FCC)

Borne Signal Désignation

1 Initialisation PB-I (INIT)

2 Signal de référence PB-A (SGND)

3 Paramétrage PB-B (PB-Service)

4 réserve —


6 Affichage par LED


Mettre le régulateur sous tension
 Fonctionnement sans communication
 LED allumée après 10 s
 LED allumée en permanence


Fonctionnement avec communication
 Régulateur défectueux
 LED clignote
 LED éteinte


4.3 Schémas de raccordement


Raccordement des sondes, potentiomètres de consigne et appareils d'ambiance

























1) Phases NS et LS non permutables


Raccordement de l'entrée de verrouillage d'énergie



Raccordement de la sonde de détection de présence




Raccordement du bus de communication



Raccordement de l'alimentation




Raccordement des commandes de vanne STE7..



- 1) Contact de fenêtre : fenêtre ouverte = contact fermé
- 2) Contact de fenêtre : fenêtre ouverte = contact ouvert
- 1), 2) Choix du sens d'action avec CMD 56
- 3) Phases NS et LS non permutables
- 4) Détection de présence : local occupé = contact ouvert
- 5) Dans les modes de fonctionnement 2, 3 et 12 max. 12 VA pour les deux sorties


torsadé par paire


Raccordement des servomoteurs de registre GHD131.2E



Raccordement d'une commande d'éclairage etc., relais Y3


Raccordement d'une commande de ventilateur, relais Y3





Raccordement d'une commande de ventilateur, relais Y4 ... Y6


• 3 vitesses



• 3 vitesses, batterie chaude électrique par le relais Y3


Important:

Tenir compte des "commutations binaires et séquentielles" des relais Y4 ... Y6, voir page 22.



- 1) Signal continu ou à impulsion : CMD 36/56, voir chapitre 2.4, p. 19
- 2) Fonction de relais Y3 : CMD 36/56, voir chapitre 2.4, p.19
- 3) Sonde d'ambiance ou de reprise (Relais Y4) : CMD 47/67, voir chapitre. 2.5, p. 23
- 4) Commutations binaires ou séquentielles des relais Y4 ... Y6 : CMD 47/67, voir chapitre. 2.5, p. 22
- 5) Relais Y6 pour batterie chaude électrique ; CMD 47/67, voir chapitre. 2.5, p. 21


• 2 vitesses, batterie chaude électrique par le relais Y6



PRFB-... - Régulateur communicant

Installation

Exemple de raccordement maître-esclave




Nota:

L'utilisation des signaux des bornes 4, 5 et 6 ne peut pas être multiple (par ex. pour plusieurs PRFB-A, PRFB-V).

Les sondes, potentiomètres de consigne, etc. ne sont raccordés qu'au maître : Les régulateurs esclaves ne reçoivent à l'entrée que le signal maître-esclave MS"


Raccordement d'amplificateurs de puissance UA1T



Au maximum 6 UA1T et 2 STE7.. par sortie Y1 et Y2 du PRFB-A, PRFB-V. (Dans les modes de fonctionnement 2, 3 et 12 pour les deux sorties ensemble.)

Raccordement d'un amplificateur de puissance UA2T

1) Au maximum 3 UA2T par PRFB-A, PRFB-V




2) Dans les modes de fonctionnement 2, 3 et 12 maxi 12 VA pour les deux sorties

_____torsadé par paire

Exemple de raccordement du PRFA-V comme amplificateur de puissance

Tension d'alimentation PRFA-V: AC 230 V



Manuel technique du PRFA-V: P20-03


4.4 Alimentation commune de plusieurs régulateurs

Si plusieurs régulateurs PRONTO IRC sont alimentés par le même transformateur, il faut observer les points suivants :


- Les régulateurs doivent être alimentés par la même phase (les conducteurs NS et LS ne peuvent être permutés). Sauf pour les régulateurs PRU et PRU/A, la phase NS et SGND sont reliées à intérieur.
- Les liaisons SGND (par ex. pour des contacts de fenêtre communs) sont possibles, mais non avec les régulateurs PRU et PRU/A (figure a).

S'il existe une liaison SGND avec les régulateurs PRU ou PRU/A, les PRU et PRU/A doivent être alimentés par un transformateur séparé (figure b).

- a) Alimentation de différents régulateurs PRONTO IRC sans liaison SGND avec un PRU ou PRU/A :
- b) Alimentation de différents régulateurs PRONTO IRC avec liaison SGND



avec un PRU ou PRU/A:



4.5 Puissance du transformateur

Pour calculer la puissance du transformateur, il faut additionner les puissances absorbées de tous les appareils raccordés. La puissance absorbée des moteurs de vanne doit être multipliée par 1,5. Etant donné que seules les vannes d'une séquence de sortie peuvent s'ouvrir simultanément, il suffit de prendre en compte la plus grande des deux puissances absorbées. Le transformateur doit satisfaire aux normes EN60742 applicables aux transformateurs de sécurité pour applications générales.

4.6 Etude de compatibilité électromagnétique (CEM)

Une étude approfondie de la CEM est indispensable si l'on veut assurer dès le départ un fonctionnement fiable des systèmes de communication complexes.

Les points suivants méritent une attention particulière :

- Le cheminement des câbles
- Les pointes de tension
- Les câbles appropriés (torsadés par paire)
- Les perturbations en provenance des contacts de relais (à éviter par exemple par un découplage par diodes)

Les spécifications ci-après doivent être obligatoirement respectées dans le cadre de prévention.


Si des perturbations surviennent malgré la prise en compte de ces spécifications, veuillez consulter votre Agence Staefa.

4.7 Choix et pose des câbles

4.7.1 Câbles d'alimentation primaire AC 230 V

Les câbles primaires alimentent les transformateurs en tension de réseau. Ces câbles sont souvent la source de perturbations sur les installations. C'est la raison pour laquelle il est conseillé d'amener ces câbles aussi directement que possible au transformateur. Le cheminement parallèle à d'autres câbles – en particulier à des bus – est à éviter (couplages inductifs et capacitifs). De fortes variations de tension peuvent survenir dans des conducteurs d'alimentation communs. Les pointes de tension sont particulièrement redoutables (par ex. les commutations de contacteurs). Ces pointes n'agissent pas seulement du côté primaire sur les transformateurs, mais peuvent endommager des composants raccordés côté secondaire. Pour se prémunir contre de telles pointes de tension, il faut installer un filtre côté primaire et mettre le noyau du transformateur à la terre.

Si un raccordement à la terre existe, le transformateur doit être mis à la terre.



Raccordement d'un filtre de réseau

4.7.2 Câbles d'alimentation secondaire AC 24 V

Les câbles d'alimentation secondaire alimentent les régulateurs et les modules de communication en tension de AC 24 V.

Il faut veiller à :

- ne pas placer si possible les câbles à proximité des câbles d'alimentation primaire ni parallèlement aux lignes de communication (couplages inductifs et capacitifs).
- utiliser du câble torsadé par paire ou par couche, avec au moins 10 torsades par mètre (recommandé : voir tableau).

Type de câble		Α	d	R	long	gueur L _{max}	[m]					
VDE / DIN	AWG	[mm ²]	[mm]	Ω / km	8,5 VA	13 VA	20 VA	40 VA	60 VA	80 VA	100 VA	120 VA
	10	5,26	2,59	3,8	420	280	180	90	60	45	36	30
YSLY		4,00	2,26	5,0	320	210	138	69	46	34	28	23
	12	3,10	2,05	6,3	250	165	108	52	36	26	21	18
YSLY		2,50	1,80	8,0	200	130	86	43	29	22	17	14
	14	1,95	1,62	11	160	100	68	34	22	17	13	11
LiYYP		1,50	1,40	14	120	80	52	26	17	13	10	8,5
	16	1,23	1,30	16	100	65	42	21	14	10	8,5	7,0
LiYYP		1,00	1,15	20	80	53	34	17	11,5	8,6	6,9	5,5
	18	0,96	1,02	21	78	51	33	16	11,0	8,3	6,6	5,5
LiYYP		0,75	0,98	26	61	40	26	13	8,6	6,5	5,2	4,3
	20	0,56	0,81	33	45	30	20	10	6,4	4,8	3,8	_
LiYYP		0,50	0,80	39	40	26	17	8,5	5,8	4,3	_	_
	22	0,34	0,64	56	28	18	12	5,8	3,9	_	_	_
LiYYP (G51 / G87)		0,28	0,60	64	22	15	9,7	4,8	_	_	_	_
LiYYP		0,25	0,57	77	20	13	8,6	_	_	_	_	_
	24	0,22	0,51	85	18	11,5	7,6	_	_	_	_	_
	26	0,15	0,40	130	12	8,0	5,2	_	_	_	_	_
LiYYP		0,14	0,39	138	11	7,5	_	_	_	_	_	_

Tableau câbles d'alimentation secondaire

- La longueur de câble L_{max} correspond à la distance maximale entre les appareils raccordés.
- La chute de tension au-dessus de L_{max} est de 4 % pour t_A = 40 °C.
- Montage parallèle de 2 paires max. autorisé, ce qui double la longueur maximale du câble $L_{\rm max}$

4.7.3 Câbles de signaux

Les câbles de signaux sont des câbles de faible puissance électrique. Pour le régulateur PRFB-A et PRFB-V font partie de cette catégorie les câbles raccordés à l'entrée des sondes de température, les contacts de fenêtre, etc. et le câble de commande vers la vanne magnétique et le servomoteur de registre.

Le câble de bus relie les régulateurs terminaux avec l'interface de communication.

Il faut veiller à :

- Ne pas placer si possible les câbles à proximité des câbles d'alimentation.
- Utiliser du câble torsadé par paires ou par couches, avec au moins 10 torsades par mètre (recommandé : type LiYYP selon VDE/DIN).
- L'occupation mixte de câbles de signaux et d'alimentation secondaire est à éviter.
- Le conducteur du bus pronto ne peut être mélangé avec d'autres conducteurs.

Important:


Notez qu'un blindage du bus pronto n'est pas nécessaire (utiliser du câble TP). Un raccordement incorrect du blindage peut causer des problèmes. En cas de doute, contactez votre agence Staefa.

Type de câble VDE / DIN	AWG	A [mm ²]	d [mm]	$\frac{R}{\Omega / km}$	longueur L _{max} [m] câble de signaux	longueur L _{max} [m] bus pronto
LiYYP		1,50	1,40	14	240	1200
	16	1,23	1,30	16	200	1000
LiYYP		1,00	1,15	20	150	800
	18	0,96	1,02	21	140	700
LiYYP		0,75	0,98	26	120	600
	20	0,56	0,81	33	80	400
LiYYP		0,50	0,80	39	75	400
LiYYP	22	0,34	0,64	56	55	250
LiYYP (G51 / G87)		0,28	0,60	64	50	200
LiYYP		0,25	0,57	77	40	180
	24	0,22	0,51	85	35	160
	26	0,15	0,40	130	22	100
LiYYP		0,14	0,39	138	20	100

Tableau des câbles de signaux et de bus

- La longueur de câble L_{max} correspond à la distance maximale entre les appareils raccordés ou entre l'interface de communication et le régulateur le plus éloigné. La longueur maximale de toutes les liaisons de bus ne doit pas dépasser 1200 m. Les câbles de signaux ne doivent pas dépasser 240 m.
- Montage parallèle de 2 paires maxi autorisé, ce qui double la longueur maximale du câble L_{max}.
- Raccorder les paires de câble en surnombre au moins sur un côté; par ex. à SGND.

Exemple:



* Le conducteur en surnombre est ici raccordé aux bornes SGND.

5 Mise en service


5.1 Généralités

La mise en service consiste à déterminer et à entrer l'adresse, le mode et les paramètres avec l'appareil de service ZS1.

Avec l'appareil de service ZS1 il est possible de communiquer depuis chaque régulateur ou appareil d'ambiance PB.. avec tout autre régulateur raccordé au même bus pronto. L'entrée de l'adresse et du mode (initialisation) ne s'effectue que directement sur le régulateur (via la prise de service).

Le conducteur de bus n'a pas besoin d'être enlevé.

Le câble 22845 est nécessaire pour la liaison entre le ZS1 et le régulateur.



Communication avec l'appareil de service ZS1

_	initialiser (écrire l'adresse et le mode)	
	directement sur le régulateur	Pos. A
_	lire l'adresse et le mode	Pos. A, B
_	lire et écrire les paramètres	Pos. A, B
_	lire et écrire les données de forçage	Pos. A, B
_	lire les données pronto	Pos. A, B

Pour plus de détails concernant l'appareil de service ZS1, veuillez consulter le Manuel d'utilisation P6.

5.2 Initialisation

Lors de la mise en service, il faut doter le régulateur d'une adresse de bus (1 ... 60) et déterminer son mode (régulateur ou module E/S).

Commande:

Attribution du mode et de l'adresse

CMD 90/91


- Mode 16: Toutes les applications avec ventiloconvecteurs et plafonds chauffants/rafraîchissants (réglage par défaut)
- Mode 30 : Régulateur utilisé comme module E/S (voir chapitre 3.4, page 31)

L'initialisation ne peut s'effectuer que directement sur le régulateur par le biais de l'appareil de service ZS1. Le conducteur de bus n'a pas besoin d'être retiré. Adresse, mode et paramètres sont mémorisés dans l'EEPROM du régulateur. Les données correspondantes ne sont pas effacées après une coupure de courant.

Initialisation et paramétrage peuvent ainsi au besoin être effectués avant l'expédition des régulateurs (inscrire les informations sur l'appareil).

Adresse, mode et paramètres sont conservés dans un répertoire de configuration. La position (n° du local et désignation du local), le numéro du bus, le groupe d'utilisateur, le nom de l'adaptateur ou de l'interface sont attribués à l'adresse.

Initialisation du 1er régulateur avec l'appareil de service ZS1



Pas		Touches	Affichage
1	Enclencher le ZS1	on / off	- 'PRONTO PRU' clignote
2	Sélectionner gamme PRONTO PRU	enter	- 'PRU' clignote
3	Sélectionner PRUservice	select	- 'PRUservice' clignote
4	Sélectionner COMMUNICATION	enter	- 'COMMUNICATION' clignote
5	Sélectionner ADDR	enter	- 'Numéro d'adresse' clignote
6	Sélectionner champ CMC	select	- 'Numéro de commande' clignote
7	Sélectionner Command 91	$\begin{array}{ c c c }\hline \Delta & & \\ \hline & \nabla & \\ \hline \end{array}$	— СМD'91' clignote
8	Demander les données de régulateur	e enter	 Les données de régulateur sont affichées: 'INITOFF' DATA 16, ADDR 60
9	Sélectionner Command 90	$\begin{array}{ c c c }\hline \Delta & \hline & \hline \\ \hline & \hline \\ \hline & \hline \\ \hline \end{array}$	— СМD'90' clignote
10	Sélectionner INIT	select	- 'INIToff' clignote
11	Autoriser l'initialisation	Δ	- 'INITon' clignote
12	Sélectionner DATA	select	- DATA '16' clignote
13	Sélectionner mode (mode 16 ou 30)	Δ ∇	- DATA '16' clignote
14	Sélectionner ADDR	select	- ADDR '60' clignote
15	Sélectionner l'adresse souhaitée par ex. ADDR 05	$\begin{array}{ c c c }\hline \Delta & \hline & \hline \\ \hline & \hline \\ \hline & \hline \end{array}$	- ADDR '05' clignote
16	Initialiser le régulateur	enter	 Les données du régulateur sont affichées INIT on, DATA 16, ADDR 05

même mode

Sélectionner l'adresse que le régulateur doit conserver



- 'Numéro d'adresse' clignote

Initialiser le régulateur

enter

- 'Numéro d'adresse' clignote

mode différent

Mise en service

Répéter les opérations 1...16.

PRFB-... - Régulateur communicant

5.3 Paramétrage

Après l'initialisation, le régulateur est paramétré avec le ZS1, le logiciel de service DISPLAY1 ou via le système de gestion en fonction de l'application prévue. Les opérations nécessaires de paramétrage figurent dans la checklist ci-dessous. Il s'agit d'un paramétrage de base pouvant être complété d'autres fonctions. La signification et le réglage par défaut figurent dans la liste des commandes sous 5.5, page 51.

Checklist de paramètrage

_	Sélection du mode de fonctionnement	CMD 46/66
_	Sonde d'ambiance/sonde de reprise	CMD 47/67
_	Commutation vitesse de ventilateur	
	binaire ou séquentiel	CMD 47/67
_	Autorisation des données de forçage	CMD 34/54

Si le régulateur est initialisé comme module E/S (mode 30), excepté la commande CMD 36/56, aucun autre paramétrage n'est nécessaire.

5.4 Test des équipements

Il est conseillé de procéder à un test des équipements avant la mise en service de l'installation ou à l'apparition de perturbations. Les signaux de sortie peuvent être mesurés avec un voltmètre.

Communication

Pour vérifier la communication (après l'initialisation) écrire et lire des données du régulateur avec le ZS1, le WSE10 ou un système de gestion supérieur.

Sorties Y1 et Y2

- Régler avec le ZS1 une consigne de chauffage (de refroidissement) qui est de 2 K minimum au-dessus (au-dessous) de la température ambiante actuelle.
- 2. Mettre le régulateur hors tension, puis sous tension.
- 3. A la sortie Y1 (Y2) un signal TRM AC 24 V doit alors être mesuré.

Une aide appréciable pour le contrôle des sorties est une ampoule 24 V raccordée en parallèle à la sortie à mesurer.


Sorties Y3 ... Y6

1. Avec la commande CMD 126/26 et 127/27 on peut commander directement les sorties de relais, puis vérifier leur fonctionnement.

5.5 Listes des commandes

Les commandes (CMD) permettent d'appeler les données de régulation et les paramètres et de les adapter aux données de l'installation.

Les listes figurant ci-après contiennent toutes les commandes possibles pour l'ensemble des régulateurs PRONTO IRC. Les régulateurs PRFB-A et PRFB-V n'en réalisent qu'une partie.



5.5.1 Données de régulation (CMD 1 ... 20)

Les données de régulation sont des valeurs ou des états logiques qui peuvent varier continuellement en fonction du processus de régulation et de commande, par ex. la température ambiante.

Les données de régulation ne peuvent être que lues.

Lire les données de régulation avec l'appareil de service ZS1 :

Commandes 1 ... 20

Commande	Signification	Plage / Unité	Explicatif
1	Température ambiante t _{RA}	9 40,8 °C	Valeur mesurée de la sonde de température ambiante
2	Consigne calculée chauffage	12 40,0 °C	Résultat du calcul de consigne (corrections incluses)
3	Consigne calculée refroid.	21 41 °C	Résultat du calcul de consigne (corrections incluses)
4	Forçage chauffage	–8 7,5 K	Dérogation d'ordre supérieur. La valeur doit être ajoutée à la consigne calculée (CMD 2 ou 3).
5	Forçage refroidissement	–8 7,5 К	 Entrée de la valeur souhaitée avec CMD 28 ou 29 Autorisation du forçage : CMD 54 Affichage en régime de verrouillage d'énergie : 0 K
6	Ecart de réglage	0 30 K	Différence entre la valeur mesurée et la consigne. Si la mesure est inférieure à la consigne calculée de chauffage (CMD 2) ou elle est supérieure à la consigne calculée de refroidissement (CMD 3).
7	Correction locale	±3,5 K	Correction locale de la consigne (agit sur les consignes calculées, CMD 2 et 3)
8	Logique de présence	Binaire	 0 = Local occupé; contact détection de présence ouvert 1 = Réserve 1 = Fonction de veto active¹) 1 = Local occupé ; Touche "occupée" activée sur appareil d'ambiance PBB

¹⁾ Touche "occupé" activée sur appareil d'ambiance PBB. Le signal reste actif pendant une heure.

9	Régime de fonctionnement	Binaire	1 = régime : attente* 1 = régime : verrouillage d'énergie* 1 = signal de verr. d'énergie de la communication individuelle (commande forçage 25) ou communication groupée (commande 78) présent 1 = signal local de verr. d'énergie (borne 9) présent * les deux digits 0 = confort
10	Demande de chauffage I	0 100 %	Signaux de demande pour la régulation de température
11	Demande de refroidiss. I	0 100 %	d'installations primaires.
12	Demande de chauffage II	0 100 %	Signaux de demande selon position des registres Autorisation pour - Affichage avec commande 48/68 - Transmission via communication groupée avec commande 34/54.
14	Sonde de débit 1 (V1)	0 100 %	Valeur mesurée par le capteur de pression différentielle
15	Sonde de débit 2 (V2)	0 100 %	Valeur mesurée par la sonde de pression ou de vitesse d'air 2 (borne 11).
16	Sonde de température t ₂	0 49,5 °C	Valeur mesurée par la sonde t ₂ (sonde T1, borne 7).
17	Consigne position moteur 1	0 255 pas à 1 ou 2 s	Position calculée du registre 1 (selon commandes 36/56) (temps de positionnement)
18	Position du moteur 1	0 255 pas	Position réelle du registre 1 (selon commandes 36/56)
19	Consigne position moteur 2	0 255 pas à 1 ou 2 s	Position calculée du registre 2 (selon commandes 36/56) (temps de positionnement)
20	Position du moteur 2	0 255 pas à 1 ou 2 s	Position réelle du registre 2 (selon commandes 36/56)

Important :

Les données de forçage sont enregistrées dans le module de communication dans une table. Pour les entrées avec l'appareil de service ZS1, les données sont modifiées dans le régulateur, mais pas dans le module de communication.

5.5.2 Données de forçage (CMD 24/124 ... 29/129)

Les données de forçage sont des commandes que le poste de gestion envoie au régulateur telles que le régime de fonctionnement (confort, attente, verrouillage d'énergie), et décalage des consignes.

En fonctionnement normal, le module de communication écrase les données dans le régulateur à intervalles périodiques de 5 minutes avec les valeurs programmées. Ce procédé d'écriture peut être dérogé pour des besoins de service. Pour le procédé, voir la documentation de l'interface ou du contrôleur correspondants.

Autorisation du forçage

Afin que le régulateur puisse recevoir les commandes de forçage 25, 28 et 29, il doit y être autorisé avec CMD 34/54.

Lire les données de forçage : Commandes 124 ... 129 Ecrire les données de forçage : Commandes 24 ... 29

Commandes

lire	écrire*	Signification	Plage / unité	Explicatif	Défaut
124	24	non utilisé			
125	25	Régime (ne doit pas être utilisé avec CMD 34)	Binaire 0000	pas de forçage, le régulateur calcule lui-même son état. verrouillage d'énergie (abaissement noc (soumis au veto)	(0000) turne);
		Forçage (ne doit pas être utilisé avec CMD 34)	1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0	confort régime d'attente verrouillage d'énergie (sans possibilité d	e veto).
128	28	Correction consigne chaud	–8 7,5 К	Correction des consignes calculées pour et le refroidissement (CMD2 ou 3)	le chauffage (0)
129	29	Correction consigne froid	–8 7,5 K	Correction des consignes calculées pour et le refroidissement (CMD 2 ou 3)	le chauffage (0)

^{*} Pour l'écriture, mettre dans le menu 2 "PRUService"

Commande directe des sorties à relais

			Communication des sorties à relais							
Commande										
lire	écrire *	Signification	Plage/unité		Expli	catif		Défaut		
126/127	26/27	Commande directe	Binaire		D - I - :					
		Relais Y3 Y6	CMD 127 / 27	CMD 126 / 26	Relai: Y3	s: Y6	Y5	Y4 (000000000)		
			X000	0000	AUT	AUT	AUT	AUT		
			X 1 0 1	X X X X	AUT	_	_	_		
			X 0 0 1	XXXI0	ART	_	_	_		
			X 0 0 1	XXX1	MAR	_	_	-		
			X 1 0 0	0000	_	AUT	AUT	AUT		
			XIOIOIO	0010	_	AUT	AUT	ART		
			XOOO	0011	_	AUT	AUT	MAR		
			X000	1000	_	AUT	ART	AUT		
			XIOIO	1010	_	AUT	ART	ART		
			X000	1 0 1 1	_	AUT	ART	MAR		
			X000	1 1 0 0	_	AUT	MAR	AUT		
			X000	1 1 1 0	_	AUT	MAR	ART		
			X 0 0 0	1 1 1 1	-	AUT	MAR	MAR		
			X 0 1 0	0000	_	ART	AUT	AUT		
			X010	0010	_	ART	AUT	ART		
			X 0 1 0	0011	_	ART	AUT	MAR		
			X 0 1 0	1000	_	ART	ART	AUT		
			X 0 1 0	1010	_	ART	ART	ART		
			X 0 1 0	1 0 1 1	_	ART	ART	MAR		
			X 0 1 0	1 1 0 0	_	ART	MAR	AUT		
			X 0 1 0	1 1 1 0	_	ART	MAR	ART		
			X 0 1 0	1 1 1 1	-	ART	MAR	MAR		
			X011	0000	_	MAR	AUT	AUT		
			X 0 1 1	0010	_		AUT			
			X 0 1 1	0011	_	MAR		MAR		
			X011	1000	_	MAR		AUT		
			X 0 1 1	1010	_	MAR		ART		
			X 0 1 1	1011	_	MAR		MAR		
			X 0 1 1	1 1 0 0	_	MAR		AUT		
			X 0 1 1	1 1 1 0	_	MAR	MAR	ART		

Attention :

Pour les ventilateurs avec commutation séquentielle, il y a risque de court-circuit par un forçage erroné (si plus d'une vitesse en marche).

Nota:

Afin d'éviter de commutations de relais indésirées, il faut activer les deux commandes simultanément: n'appuyer sur "enter" qu'après l'entrée des deux commandes (CMD 26 et 27).

Le relais maintient son état.

MAR = L'état "marche" du relais est prioritaire par rapport à la séquence de régulation ou la communication groupée (K3).

MAR

MAR MAR

ART = L'état "arrêt" du relais est prioritaire par rapport à la séquence de régulation ou la communication groupée (K3).

AUT = Les relais sont commandés par la séquence de régulation (sauf modes de fonctionnement 8 et 9) ou communication groupée (K3).

x = non significatif

^{*} Pour l'écriture, mettre dans le menu 2 "PRUService"

Important:

Avant chaque écriture, sélectionner la commande 30 et appuyer sur "Entrée". Les données de tout le groupe sont alors chargées dans le module de communication ou l'appareil de service ZS1

5.5.3 Paramètres de régulation

Avec les paramètres de régulation, les régulateurs sont paramétrés selon les spécifications d'installation. Les valeurs par défaut réglées à l'usine sont indiquées entre parenthèses (...).


Lire les paramètres de régulation : Commandes 30 ... 49 Ecrire les paramètres de régulation : Commandes 50 ... 68

Comma lire	ande écrire	Signification	Plage/Unité	Explicatif	Défaut
30	50	Consigne chaud X _{KH}	17 24,5 °C	Consigne de chauffage confort sans correction	(21,0°C)
31	51	Consigne froid X _{KK}	21 28,5 °C	Consigne de refroidissement confort sans correction	(24,0°C)
32	52	ΔT attente chauffage	0 7,5 K	Différence avec la consigne de chauffage confort X_{KH}	(2,0 K)
33	53	ΔT attente refroidiss.	0 7,5 K	Différence avec la consigne de refroidissement confort $X_{\mbox{\scriptsize KK}}$	(3,0 K)
34	54	Registre des fonctions 1 : Autorisations des fonctions pour com- munication groupée et individuelle	Binaire	1 = Autorisat. des commandes de forçage 25, 28 1 = Demande chauffage I + II autorisée* 1 = Demande refroidissement I + II autorisée* 1 = Réception des commandes d'inversion d'acti * via communication groupée (affichage de valeurs cf. commandes 1013)	on interdite
35	55	Registre des fonctions 2 : Autorisations des fonctions pour com- munication groupée	Binaire	1 = Compens. été/hivers (CMD 76 et 77) autori- 1 = Verr. éner. / abaiss. nocture (CMD 78) autorisé 1 = Réchauffage accéléré (CMD 78) autorisé 1 = Aération matinale (CMD78) / rafraîchissem (CMD 79) autorisé	risé
36	56	Registre des fonctions 3 Fonctions du relais Y3	Binaire	X 0 0 0 = Relais Y3 avec la fonction K1 (0 X 0 0 1 = Relais Y3 avec la fonction K2 Relais Y3 avec la fonction K3 Relais Y3 avec la fonction K3	0 1 0) générateur
37	57	Registre des fonctions 4	Binaire	1 = la sonde de présence FR-A180, FR-A360 es par rapport à la commande de verrouillage (abaissement nocturne) transmise par la cotion groupée ou individuelle (CMD 78 ou 29 (voir hiérarchie des commandes page 29) Comportement relais Y4, Y5, Y6 après remise sou e état en fonction de la séquence de régulation 1 = déclenché, jusqu'au forçage suivant 1 = Verrouillage des signaux de sortie pour la chaude si $\dot{\mathbf{V}} < \dot{\mathbf{V}}_{min}$ réglé Comportement du relais Y3 après remise sous te o e état selon régime de fonctionnement, de la mande de forçage ou par bus (selon CMD 3 déclenché jusqu'au forçage suivant	d'énergie mmunica- 5) ous tension on batterie ension com-

1 = déclenché, jusqu'au forçage suivant

38	58	Débit chauffage max		y [%] ← → 40678
39	59	Débit chauffage mn		% (0 %) [3] ↑ H
40	60	Débit refroidissemen		% (0 %) /
41	61	Débit refroidissement	maxi 0100	% (100 %) maxK minK
42	62	Temporisation arrêt vitesse ventilateur 1	0 255 s	Temporisation (5s) au déclenchement de la 1ère vitesse du ventilateur (relais Y3 ou Y4) Fonction inactive en régime 8 et 9
43	63	Temporisation enclen- chement vitesse venti- lateur 1 et 2	0 255 s	Délai minimal d'enclenchement des relais Y4 et Y5 (5 (et temporisation d'enclenchement des relais Y5, Y6) Fonction inactive en régime 8 et 9
44	64	Différence ou proportion pour cascade	0100 %	Différence ou proportion constantes calculées avec le facteur k: – Différence constante entre les débits d'air soufflé et extrait ou – Proportion constante entre les débits d'air soufflé et extrait
45	65	Consigne chauffage verrouillage d'énergie	12 19,5 °C	Consigne de refroidissement = 40 °C fixe (12,0 °
46	66	Sélection mode de fonctionnement, voir tableau page 53	015	(
47	67	Registre des fonctions 5	Binaire	Sonde de température 1 = Sonde de reprise (sonde d'allège) 0 = Sonde d'ambiance Commande de ventilateur Y4, Y5 et Y6¹) 1 = binaire 0 = séquentielle Relais Y6 1) 1 = Relais Y6 commande de batterie chaude électriqu 0 = Relais Y6 pour commande de ventilateur Entrée CRTL/STBY 1 = Fonctionnement avec PBB et / ou FRA-180; FR-A36 Les deux influencent le régime de fonctionnemen 0 = La situation de présence est seulement affichée (CMD 8) et n'a pas d'influence sur le régime de fonction-nement. Lors de l'activation (contact ferr le PBB conserve son état précédent. 1) si le relais Y6 est utilisé pour la commande tout ou rien de la batterie chaude, la commande du ventilateur n'agit que sur deux vitesses via les relais Y4 et Y5.
48	68	Registre des fonctions 6 : Affichage de la demande d'énergie	: Binaire	1 = "demande de chaud I" (écart de réglage séquence de chauffage) est affichée sous CMD 10 1 = "demande de froid I" (écart de réglage séquence de refroidissement) est affichée sous CMD 11 1 = "demande de chaud II" (position de registre séquence de chauffage) est affichée sous CMD 12 1 = "demande de froid II" (écart de réglage séquence de refroidissement)est affichée sous CMD 13 0 = valeur affichée 0
49/100		Mode de régulation	16, 30	L'écriture n'est possible que directement sur le régulateur (CMD 90) 16 = Régulateur de ventiloconvecteurs 30 = Module E/S
	69	Ecrire les valeurs par défaut avec le ZS1		

Sélection du mode de fonctionnement CMD 46/66



Séquences	Sortie Y1	Sortie Y2	Mode
Y1 Y2	PID (Ventiloconv.)	TOR $x_D = 1.0 \text{ K}$	10
50500 Y1 Y2	PID (Batterie chaude électrique)	PID (Ventiloconv.)	11
Y1 Y2 **********************************	PID (Batterie chaude électrique)	TOR $x_D = 1.0 \text{ K}$	12
Y1 Y2 Y2	PID (Batterie chaude électrique)	TOR $x_D = 1.0 \text{ K}$	13
Neutre	Les sorties de régulateu sont déclenchées	r Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6	14
Esclave	Fonctionne comme régu	ılateur esclave	15

5.5.4 Données de communication groupée

Les données de communication groupée sont envoyées simultanément par la centrale à tous les régulateurs raccordés au même bus. Elles ne peuvent donc qu'être lues sur le régulateur.

Lire les données de communication groupée: Commandes 70 ... 81

Signaux du régulateur à la centrale

Commande	Signification	Plage /Unité		Explicatif
70	Demande chaud maxi I	0 100 %		
71	Demande froid maxi I	0 100 %	}	Signaux de demande les plus élevés sur le bus (messages individuels cf. commandes 1013)
72	Demande chaud maxi II	0 100 %		
73	Demande froid maxi II	0 100 %		
74	Ecart de réglage maxi	0 30 K		Ecart de réglage maxi par bus
75	Adresse du régulateur	0 60		Adresse du régulateur ayant l'écart de réglage le plus élevé de la CMD 74

Signaux de la centrale au régulateur


76	Compensation d'hiver	0 31,7 K	Autorisation de réception sur le régulateur : CMD 5
77	Compensation d'été	0 31,7 K	Autorisation de réception sur le régulateur : CMD 5

78 Commandes

- Aération
- Réchauffage accéléré
- Inversion d'action
- Verrrouillage d'énergie

Binaire

Binaire



- 1) Réception autorisée sur régulateur : CMD 55
- 2) Réception autorisée sur régulateur : CMD 54



- Attente
- Refroidissement gratuit
- * n'est pas applicable avec le WSE10



1 = Refroidissement gratuit MARCHE

1 = Attente

1 = tous les régulateurs fonctionnent avec le débit minimal de la séquence en cours

1 = Fonction K3 (Y3) MARCHE

80	Température extérieure	– 42,5 42,5 °C
81	non utilisé	

5.5.5 Adresse et mode (Initialisation, CMD 91/90)

Commande	Signification	Plage /Unité	Explicatif	Défaut
90	Adresse du régulateur	1 60	Ecrire (écraser) l'adresse	(60)
	Mode	16, 30	Ecrire le mode	(16)
91	Adresse du régulateur	1 60	Lire l'adresse	(60)
	Mode	16, 30	Lire le mode	(16)

6 Caractéristiques techniques

Alimentation	Très basse tension de protection (TBTP)		
Tension nominale – tolérance admise	AC 24 V, 50/60 Hz +15 / –10 %		
Puissance absorbée	+13 / -10 %		
 sans appareils péripheriques 	4 VA		
 avec appareils péripheriques 	17 VA maxi		
Fusible primaire	0,9 A, réarmement automatique		
Entrées de signaux	T4 plane effective 0 44 90		
Sonde de température Potentiomètre de consigne externe	T1, plage effective 9 41 °C maxi ± 3,0 K		
Détection de présence	Sonde de présence ou appareil d'ambiance PBB		
Verouillage d'énergie	Contact de fenêtre ou sonde de point de rosée (sens d'action au choix)		
Maître - esclave	Signal spécifique pour le fonctionnement parallèle de 4 régulateurs maxi		
Sorties de signaux			
Sorties Y1, Y2	AC 24 V progressif (TDM) 4 segments		
pour vannes thermiques	AC 24 V, progressif (TRM), 4 commandes STE7 maxi ou 12 VA par Y1; Y2 ¹)		
- pour servomoteurs de registre	AC 24 V, 3 points (TRM), temps de		
•	positionnement 7 minutes maxi, 6 comman-		
	des GHD131.2E maxi ou 12 VA		
 pour contacteurs pour batterie chaude électrique 	AC 24 V, TOR, 12 VA maxi par Y1 ; Y2 1)		
(uniquement Y1)	AC 24 V, progressif (TRM),12 VA ¹⁾ maxi		
Sorties à relais Y3 Y6	Contacts de relais sans potentiel, AC 230 V		
 Charge de contact maxi 	AC 250 V maxi / 4 A / $\cos \varphi = 0.6$		
	DC 30 V maxi / 4		
Charge mini admissiblePouvoir de coupure	10 mA à DC 5 V AC 1000 VA maxi, DC 120 W		
Podvoli de coupurePotentiel vers la terre	250 V maxi		
Données de régulation			
Algorithme de réglage	PID		
Régimes de fonctionnement	Confort, attente, verrouillage d'énergie		
	(ralenti)		
Raccordements	Daniela National American de Contra		
Bornier Longueur de câble maxi	Bornes à vis 4 mm ² maxi avec prise de test voir chapitre Installation, pages 42 et 43		
Communication	voii chapitre matanation, pages 42 et 45		
Bus pronto	Câble à deux fils		
Prise de test	pour appareil de service ZS1		
Poids (emballage compris)	0,42 kg		
Dimensions (L x H x P)	108 x 52 x 118 mm		
Montage	sur rail DIN (EN50022-35 x 7,5),		
	encliqueté ou vissé sur support quelconque		
Sécurité	EN 04040 4 4000		
Sécurité de l'appareil	EN 61010-1: 1993		
 Catégorie de surtension 	II (avec des surtensions transitoires de 2500 V maxi)		
 Degré d'encrassement toléré Sécurité électrique 	2 (encrassement normal, non conducteur) TBTP		
Conditions d'environnement générales			
Utilisation	à l'intérieur; dans des armoires électriques		
Plages de température			
- fonctionnement	5 45 °C		
 stockage Humidité ambiante 	-25 70 °C 10 90 %Hr, sans condensation		
Conforme à	CE		
Join Gring a			

¹⁾ Pour les modes de fonctionnement 2, 3 et 12 : 12 VA maxi pour les deux sorties.


7. Appareils périphériques


7.1 Amplificateur de séquence UA1T

L'amplificateur de séquence UA1T permet le raccordement de vannes thermiques STE7.. supplémentaires.

4 commandes thermiques peuvent être raccordées par UA1T. 6 UA1T maxi et 2 comandes de vanne peuvent être raccordés par sortie Y1 et Y2 du régulateur (10 VA maxi) (voir schémas de raccordement, page 39).







Caractéristiques techniques

Conforme à	C€
Humidité ambiante	10 90 %Hr, sans condensation
stockage	−25 70 °C
fonctionnement	5 45 °C
Plages de température	chodotro od ori samio
Otilisation	encastré ou en saillie
Conditions d'environnement générales Utilisation	à l'intérieur; dans des armoires électriques,
Sécurité électrique	TBTP
Sécurité de l'appareil	EN 61010-1
Sécurité	
Montage	encastré ou en saillie
Dimensions (L x H x P)	22 x 18 x 56 mm
Poids (emballage compris)	0,03 kg
Raccordements Bornier	Bornes à vis 4 mm² maxi
Sorties Y1	AC 24 V (tout ou rien modulé) pour 2 x 2 commandes thermiques STE7, 5 VA maxi par Y1
Sorties de signaux	
Entrée de signaux Entrée X1	AC 24 V (tout ou rien modulé)
Fusible primaire	0,9 A, réarmement automatique
Puissance absorbée – du régulateur PRFB-A, PRFB-V – du transformateur externe	0,5 VA 15 VA maxi
- tolérance admise	+15 / -10 %
Alimentation Tension nominale	Très basse tension de protection (TBTP) AC 24 V, 50/60 Hz
Caracteristiques techniques	


Schéma de raccordement

Chapitre 4.3, page 39

7.2 Amplificateur de séquence UA2T

L'amplificateur de séquence UA2T permet le raccordement de vannes thermiques STE7.. ou de servomoteurs supplémentaires. 8 commandes thermiques STE7.. (4 par séquence) ou 6 servomoteurs de registre GHD131.2E maxi peuvent être raccordés directement par UA2T.

3 amplificateurs de séquence UA2T peuvent être connectés au PRFB-A, PRFB-. Les amplificateurs sont commandés par le signal codé maître-esclave.



Caractéristiques techniques

Alimentation Tension nominale – tolérance admise Puissance absorbée	Très basse tension de protection (TBTP) AC 24 V, 50/60 Hz +15 / -10 %
du régulateur PRFB-A, PRFB-V du transformateur externe Fusible primaire	0,5 VA 15 VA maxi 0,9 A, réarmement automatique
Entrée de signaux Maître-esclave	Signal codé
Sories de signaux sorties Y1, Y2	
pour vannes thermiquespour servomoteurs de registre	AC 24 V, progressif (TRM), 4 commandes STE7 maxi ou 12 VA par Y1; Y2 1) AC 24 V, 3 points (TRM), temps de
·	positionnement 7 minutes, maxi, 6 commandes GHD131.2E maxi ou 12 VA
 pour contacteurs 	AC 24 V, TOR,12 VA maxi par Y1; Y2 1)
Raccordements:	
Bornier	Bornes à vis 4 mm ² maxi
Poids (emballage compris)	0,44 kg
Dimensions (L x H x P)	108 x 52 x 118 mm
Montage	sur rail DIN (EN50022-35 x 7,5) encliqueté ou vissé sur support quelconque
Sécurité	
Sécurité de l'appareil	EN 61010-1
 Degré d'encrassement toléré 	2 (encrassement normal, non conducteur)
Sécurité électrique	ТВТР
Conditions d'environnement générales	
Utilisation	à l'intérieur ; dans des armoires électriques
Plages de température – fonctionnement	5 45 °C
- stockage	- 25 70 °C
Humidité ambiante	10 90 %Hr, sans condensation
Conforme à	C€

¹⁾ Pour les modes de fonctionnement 2, 3 et 12 : 12 VA maxi pour les deux sorties ensemble.

Schéma de raccordement

Chapitre 4.3, page 39

7.3 Vue d'ensemble des appareils périphériques pour le PRFB-A et PRFB-V



PFB-T1 Sonde d'allège Notice technique : 1836



PB-T1 Sonde de température d'ambiance avec prise de test

Notice technique: 1656

FR-T1/A Sonde d'ambiance

Notice technique: 1736



BSG-U1 Potentiomètre de consigne, passif

Pour correction de consigne ±3,0 K

Notice technique: 1987



FA-H3 / FU-IH3 Sonde de point de rosée avec interface

Notice technique: 1879

Raccordement au PRFB-A et PRFB-V, voir chapitre 4.3



PBA Appareil d'ambiance

Avec potentiomètre de consigne ±3 K et sonde de température T1.

Notice technique: 1651



PBAS, PBAS/C1 Appareil d'ambiance

Identique au PBA, avec un commutateur linéaire supplémentaire pour ventilateur à 3 vitesses (PBAS) ou fonction de commutation au choix (PBAS/C1)

Notice technique: 1652, 1653



PBB Appareil d'ambiance

Identique au PBA, avec 3 touches à impulsion pour sélectionner le régime de fonctionnement (Confort, Attente, Verrouillage d'énergie)

Affichage du régime de fonctionnement par des LED

Notice technique: 1654



PBC Appareil d'ambiance

Identique au PBA, avec affichage de la température (cristaux liquides)

Notice technique: 1655



PBIT, PBIR Télécommande infrarouge

Avec potentiomètre de consigne ± 3 K et sélection du régime de fonctionnement (Confort, Attente), commande de l'éclairage en option

Notice technique: 1658



Raccordement au PRFB-A, PRFB-V, voir chapitre 4.3



Servomoteurs trois points pour unités terminales

Servomoteurs rotatifs:

SQE85.1, SQE85.12 Fiche: N4622



GDB13...1E, **GLB13...1E** Fiche: N4624



GHD131.2E Servomoteur de registre mini push pour terminaux de traitement d'air

Fiche: 4689



Servomoteurs linéaires :

SQE85.2 Fiche: 4652

GDB13...2E, **GLB13...2E** Fiche: 4654



STE71 Commande thermique pour vannes 2T../A

avec signal de commande AC 24 V TRM

STE71: Fiche: 4874 2T../A: Fiche: 4848



Fiche: 4829

Raccordement au PRFB-A, PRFB-V, voir chapitre 4.3

Siemens Building Technologies AG Landis & Staefa Division Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug Tel. +41 41-724 24 24 Fax +41 41-724 35 22 www.landisstaefa.com

Siemens Building Technologies (Suisse) SA Landis & Staefa Division Rte de la Croix-Blanche 1 CH-1066 Epalinges Tel. +41 21-784 88 88 Fax +41 42-784 88 89 Siemens Building Technologies SA 20,rue des Peupliers L-2328 Luxembourg/Hamm Boîte postale 1701 L-Luxembourg Tel. +352 43 843 900

Tel. +352 43 843 900 Fax +352 43 843 901

Fax +32 2-726 26 80

Siemens Building Technologies SA/NV Landis & Staefa Division Avenue des Anciens Combattants 190 BE-1140 Bruxelles Tel. +32 2-729 03 11 Landis & Staefa (France) SA 12, av. Léon Harmel BP 95 FR-92164 Antony Cedex Tel. +33 1-55 59 45 00 Fax +33 1-55 59 45 01

> © 2000 Siemens Building Technologies AG Modifications réservées